


Kurzanleitung



1.

Sortieren Sie die Wäsche.

Schließen Sie alle Reißverschlüsse. Leeren Sie die Taschen der Kleidungsstücke und wenden Sie diese nach außen. Überprüfen Sie die Wäschepflegesymbole. Sortieren Sie die Wäsche nach dem Verschmutzungsgrad, nach der Farbe und dem Gewebe.



2.

Schalten Sie den Hauptschalter (Ein-/Aus) (ON/OFF) ein.



3.

Öffnen Sie die Luke der Waschmaschine und legen Sie die Wäsche in die Trommel.


Überzeugen Sie sich vorher, dass die Trommel leer ist.



4.

Dosieren Sie das Waschmittel und den Weichspüler.

Empfohlene Waschmittelmenge ist normalerweise auf der Verpackung angegeben. Für kleinere Waschlaster eine kleinere Menge Waschmittel verwenden.




5.

Wählen Sie ein Waschprogramm.

Drehen Sie den Programmwahlknopf auf das gewünschte Programm. Auf dem Display erscheint das ausgewählte Programm.


Die maximale Belastung ist auf dem Typenschild angegeben (siehe PROGRAMMTABELLE in der Bedienungsanleitung).



6.

Wählen Sie die Programmeinstellungen


Für einige Programme können Programmeinstellungen vorgenommen werden. Siehe Kapitel: EINSTELLUNGEN



7.

Schließen Sie die Luke und drücken Sie die Taste "START".

Auf dem Display wird die geschätzte Programmdauer in Stunden und Minuten angezeigt.



8.

Programmende

Öffnen Sie die Luke und nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

Siehe Kapitel "REINIGUNG UND PFLEGE".

Schalten Sie den Hauptschalter aus.

Schließen Sie den Wasserhahn und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (es sei denn, Sie haben eine Waschmaschine mit 3-Phasen-Anschluss).