





GUIDE D'UTILISATION RAPIDE



1.


TRIEZ LE LINGE.

Fermez les fermetures à glissières.
Videz les poches et retournez-les à l'envers.
Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements.
Triez le linge par type de fibre et selon son degré de souillure et sa couleur.



2.


APPUYEZ SUR LA TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT.



3.

OUVREZ LE HUBLLOT ET CHARGEZ LE LINGE.


Vérifiez auparavant si le tambour est vide.



4.

AJOUTEZ LA LESSIVE ET L'ASSOUPLEISSANT.


La dose de lessive recommandée est généralement indiquée sur l'emballage. Quand vous lavez une petite quantité de linge, diminuez la dose de détergent.



5.

CHOISISSEZ LE PROGRAMME DE LAVAGE.


Tournez le sélecteur sur le programme voulu.
Le programme sélectionné est indiqué sur l'afficheur.



6.

CHOISISSEZ LES RÉGLAGES DU PROGRAMME.


Sélectionnez les réglages en appuyant sur les touches adéquates.



7.

FERMEZ LE HUBLLOT ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE DÉPART.

La durée de lavage prévue s'affiche en heures et minutes.



8.

FIN DU PROGRAMME

Ouvrez le hublot et retirez le linge du tambour.
Voir le chapitre "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
Fermez le hublot. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.