

Tableau des programmes

WMC8947PI

9kg_1400_7kW

Programme	Prélavage	Température en °C	Nombre de rinçages		Charge maximale (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Consommation d'eau (approximative, en litres)			Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
							Chaud	Froid	Somme	
Eco 40-60			2	9	1400		50	50	0,86	2:42
Lavage complet 60°C	✓	60	3	9	1400	6	79	85	1,30	1:45
Lavage complet 90°C	✓	90	3	9	1400	9	79	85	2,30	1:54
Blanc/Couleur 20°C		20	2	9	1400	6	57	63	0,14	0:40
Blanc/Couleur 40°C		40	2	9	1400		63	63	0,42	0:49
Blanc/Couleur 60°C		60	2	9	1400		63	63	1,40	0:59
Blanc/Couleur 60°C *		60	2	4,5	1400		35	35	0,78	0:59
Blanc 90°C		90	2	9	1400	12	59	71	2,70	1:03
Lavage super rapide 40°C		40	2	3,5	800	10	30	40	0,42	0:35
Lavage super rapide 60°C		60	2	3,5	800	10	38	48	1,10	0:40
Synthétique 40°C		40	2	3,5	1200	10	38	48	0,17	0:37
Laine/Lavage à la main 30°C		30	2	3	800	6	34	40	0,07	0:34
Rinçage			1	9	1400		15	15	0,07	0:22
Vitesse d'essorage			/	9	1400				0,06	0:17
Vidange			/	9	/				0,00	0:01
Serpillère 60°C	✓	60	3	9	1400	6	84	90	1,40	1:37
Serpillère 90°C	✓	90	3	9	1400	6	84	90	2,40	1:48
Microfibre 40°C		40	2	9	1400	12	54	66	0,37	0:56
Microfibre 60°C		60	2	9	1400	12	62	74	0,70	1:12
Désinfection 40°C	✓	40	3	9	1400	6	76	82	0,90	1:48

Tableau des programmes

Suite du tableau de la page précédente

Programme	Prélavage	Température en °C	Nombre de rinçages	Charge maximale (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Consommation d'eau (approximative, en litres)			Consommation d'électricité (environ, kWh)	Durée du programme (approximative, en heures et minutes)
						Chaud	Froid	Somme		
Désinfection 60°C	✓	60	3	9	1400	6	84	90	1,80	2:37
Désinfection 90°C	✓	90	3	9	1400	6	84	90	3,20	2:24
Antiallergie coton 60°C		60	4	9	1400	12	92	104	1,30	2:35
Antiallergie coton 90°C		90	4	9	1400	12	92	104	2,80	2:47
Antiallergie synthétique 40°C		40	3	4,5	1200	12	56	68	0,40	1:37
Antiallergie synthétique 60°C		60	3	4,5	1200	12	64	76	0,97	1:50
Nettoyage		90	3	/		8	77	856	1,27	1:03
Programme A				9	1400					
Programme B				9	1400					
Programme C				9	1400					
Programme D				9	1400					
Programme E				9	1400					
Programme F				9	1400					
Programme G				9	1400					
Programme H				9	1400					
Programme I				9	1400					
Programme J				9	1400					

Le tableau ci-dessus indique la consommation d'énergie, d'eau, et la durée de plusieurs programmes. Les consommations réelles peuvent varier en fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température de l'eau admise, de la température du local, du poids et du type de linge, des fluctuations