

**Hisense**

life reimagined

FR

FR


BE

CH

LU

## **MODE D'EMPLOI**

### **FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ**




Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez manifestée en achetant un appareil de notre marque.

Nous vous fournissons une notice détaillée qui vous facilitera l'utilisation de cet appareil et vous permettra de vous familiariser rapidement avec lui.

Vérifiez d'abord que l'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport. Si vous constatez une quelconque avarie, veuillez contacter immédiatement le détaillant chez qui vous l'avez acheté ou l'entrepôt régional dont il provient. Vous trouverez le numéro de téléphone sur la facture ou le bon de livraison.

Les instructions pour l'installation et le raccordement sont fournies sur une feuille séparée.

Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.



Pour obtenir des instructions et des conseils plus détaillés, scannez le code QR sur la plaque signalétique.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

 **INFORMATION**  
Informations, conseils, astuces, ou recommandations

 **ATTENTION !**  
Attention – danger

# Tables des matières

<b>1. Consignes de sécurité</b> .....	<b>4</b>
1.1 Utilisation en toute sécurité du four à micro-ondes .....	5
<b>2. Autres avertissements de sécurité importants</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Description de l'appareil</b> .....	<b>10</b>
3.1 Équipement des appareils .....	10
3.2 Panneau de commandes .....	12
<b>4. Avant la première utilisation</b> .....	<b>13</b>
4.1 Première mise en marche .....	13
<b>5. Fonction micro-ondes</b> .....	<b>15</b>
<b>6. Utilisation du four – sélection des paramètres de cuisson</b> .....	<b>16</b>
6.1 Menu principal - Mode manuel .....	17
6.2 Minuterie - Fonctions de minuterie .....	20
6.3 Cuisson par étapes (menu +) .....	22
6.4 Micro-ondes .....	23
6.5 Menu automatique .....	24
6.6 Extra .....	25
<b>7. Démarrage de la cuisson</b> .....	<b>27</b>
<b>8. Fin de la cuisson et arrêt du four</b> .....	<b>27</b>
8.1 Gratin (menu +) .....	28
8.2 Base croustillante .....	29
8.3 Favoris - enregistrez vos propres réglages .....	30
<b>9. Choix des réglages généraux</b> .....	<b>31</b>
9.1 Verrouillage de l'affichage (menu +) .....	32
<b>10. ConnectLife</b> .....	<b>33</b>
<b>11. Paramétrage Wi-Fi</b> .....	<b>33</b>
11.1 Utilisation du Wi-Fi .....	33
11.2 Gestion du contrôle à distance du four .....	34
<b>12. Astuces et conseils généraux pour la cuisson</b> .....	<b>36</b>
12.1 Table de cuisson .....	38
<b>13. Nettoyage et entretien</b> .....	<b>43</b>
13.1 Nettoyage du four (Steam Clean) .....	44
13.2 Démontage et nettoyage des guides-fils .....	44
13.3 Remplacement de l'ampoule .....	45
<b>14. Dépannage</b> .....	<b>46</b>
14.1 Tableau de dépannage et des erreurs .....	46
14.2 Étiquette – informations sur l'appareil .....	47
<b>15. Information de conformité</b> .....	<b>47</b>
<b>16. Protection de l'environnement</b> .....	<b>48</b>
<b>17. Test de cuisson</b> .....	<b>49</b>

# 1. Consignes de sécurité

## **MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Des moyens de déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe.

**AVERTISSEMENT** : un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé uniquement par le fabricant, un réparateur agréé ou une personne qualifiée, au risque de provoquer un accident.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation ; évitez tout contact avec les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

L'appareil n'est pas conçu pour être commandé au moyen de minuteurs externes ou d'une télécommande séparée.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four/la vitre des couvercles à charnière de la table de cuisson (le cas échéant), car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.

N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur ou de nettoyeurs haute pression pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

Ne versez jamais d'eau directement sur le fond de la cavité du four. Les différences de température pourraient endommager la couche d'émail.

### **1.1 Utilisation en toute sécurité du four à micro-ondes**

**AVERTISSEMENT** : En raison des températures extrêmement élevées générées lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'un adulte.

**AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

**AVERTISSEMENT** : Il est extrêmement dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le retrait des couvercles protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

**AVERTISSEMENT** : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des logements et des environnements similaires, tels que :

- les cuisines du personnel du personnel dans les magasins et autres environnements de travail ;
- les fermes familiales ;
- les unités d'hébergement pour les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ou de logement ;
- les établissements de type « Bed and Breakfast ».

N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.

Lorsque vous préparez des plats au micro-ondes, n'utilisez pas de récipients métalliques pour les aliments ou les boissons.

Lorsque vous faites chauffer des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four, car ces emballages peuvent s'enflammer.

Le fait de faire chauffer des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée. Il faut donc faire attention en manipulant le récipient contenant la boisson chauffée. Pour éviter cela, placez un objet non métallique (par exemple, une cuillère en bois, en verre ou en plastique) dans le récipient pendant le processus de chauffe.

Pour éviter les brûlures, il faut secouer ou remuer le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés et vérifier leur température avant de les utiliser.

Les œufs dans leur coquille ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du chauffage par micro-ondes.

Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte du four fermée pour étouffer toute flamme.

Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, le chauffage de compresses ou de coussins chauds, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides, etc. peuvent entraîner des blessures, une inflammation ou un incendie.

Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être éliminé.

Le fait de ne pas maintenir le four dans un état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

Si l'appareil est intégré dans un placard de cuisine avec une porte, la porte du placard doit être ouverte pendant l'utilisation de l'appareil.

## **2. Autres avertissements de sécurité importants**

Cet appareil est destiné exclusivement à la cuisson des aliments. Ne vous en servez pas à d'autres fins, par exemple pour chauffer la pièce, sécher les animaux (de compagnie ou autres), le papier, les textiles, les herbes aromatiques, etc. car cela pourrait entraîner des blessures ou un incendie.

L'appareil doit être raccordé par un câblage fixe comportant un dispositif de déconnexion. Le câblage fixe doit être conforme aux normes électriques en vigueur.

Nous recommandons qu'(en raison du poids de l'appareil) au moins deux personnes portent et installent l'appareil.

Ne soulevez pas l'appareil en le tenant par la poignée de la porte.

Les charnières de la porte du four peuvent être endommagées lorsqu'elles sont soumises à une charge excessive. Ne vous tenez pas debout ou assis sur la porte du four ouverte et ne vous appuyez pas contre elle. Ne placez pas non plus d'objets lourds sur la porte du four.

Si vous utilisez d'autres appareils électriques à proximité de votre four, veillez à ce que leur cordon d'alimentation ne se coince pas dans la porte du four, car cela pourrait entraîner un court-circuit. Par conséquent, assurez-vous que le cordon d'alimentation des autres appareils se trouve à une distance de sécurité.

Veillez à ce que les fentes d'aérations ne soient jamais recouvertes ni obstruées d'aucune manière.

Ne tapissez pas les parois du four avec une feuille d'aluminium et ne placez pas de lèchefrites ou d'autres récipients sur la sole. Cela réduirait la circulation d'air dans le four, obstruerait et ralentirait le processus de cuisson et détruirait le revêtement en émail.

Nous vous recommandons d'éviter d'ouvrir la porte du four pendant la cuisson, car cela augmente la consommation d'énergie et favorise la condensation.

À la fin du processus de cuisson, et pendant la cuisson, faites attention lorsque vous ouvrez la porte du four, car il y a risque de brûlure.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez la porte du four ouverte après la cuisson ou l'utilisation du four, pour permettre à la cavité du four de refroidir à la température ambiante.

Nettoyez le four lorsqu'il est complètement refroidi.

Les appareils ou composants d'une même ligne design peuvent éventuellement apparaître sous différentes nuances de couleur en raison de divers facteurs, tels que différents angles de vue, différentes couleurs de fond, les matériaux et l'éclairage de la pièce.

N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Débranchez l'appareil du secteur et appelez un centre de service agréé.

Le four peut être utilisé en toute sécurité avec ou sans guide de plaque de cuisson.

Ne stockez pas d'articles dans le four car cela pourrait être dangereux si le four est allumé.

**Tenez compte** de la distance minimale entre le bord supérieur du four et l'objet le plus proche au-dessus de celui-ci.

Le four à micro-ondes est destiné à chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, le chauffage de compresses ou de coussins chauds, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides, etc. peuvent entraîner des blessures, une inflammation ou un incendie.

**Utilisez toujours des gants de cuisine** pour sortir les plats du four. Certaines casseroles, poêles ou plateaux peuvent absorber la chaleur des aliments et devenir ainsi très chauds.

Veillez à **seulement utiliser les ustensiles de cuisson** qui conviennent à une utilisation dans un four à micro-ondes. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson en acier ou d'ustensiles de cuisson avec des bords décoratifs dorés ou argentés ou des ornements.

**Ne laissez pas d'accessoires ou d'ustensiles** dans votre four lorsqu'il est éteint. N'allumez pas un four vide pour éviter de l'endommager.

**N'utilisez pas** d'ustensiles de cuisson en porcelaine, en céramique ou en faïence si ces matériaux sont poreux ou si ces ustensiles ne sont pas émaillés à l'intérieur. Une fois chauffés, l'humidité qui pénétrerait dans ces pores pourrait provoquer des fissures. N'utilisez que des ustensiles de cuisson destinés à être utilisés dans un four à micro-ondes.

**Lisez toujours** et respectez les instructions relatives à la cuisson au four à micro-ondes, indiquées sur l'emballage des aliments.

**Soyez prudent** lorsque vous réchauffez des aliments contenant de l'alcool, car un mélange combustible d'alcool et d'air peut se former à l'intérieur du four. Soyez prudent lorsque vous ouvrez la porte.

L'utilisation d'ustensiles de cuisine en métal, de fourchettes, de cuillères, de couteaux, d'agrafes ou de fixations sur les emballages de produits surgelés n'est pas recommandée lors de la **cuisson ou du chauffage par micro-ondes** ou d'une combinaison de micro-ondes et de cuisson par convection. Après avoir chauffé, remuez les aliments ou laissez-les reposer jusqu'à ce que la chaleur soit uniformément répartie.

Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique si un disjoncteur différentiel (disjoncteur de courant de fuite à la terre - ELCB) est installé dans le circuit d'alimentation.



**ATTENTION !**


**Lisez attentivement la présente notice d'utilisation avant de raccorder l'appareil. Les réparations ou réclamations résultant d'une utilisation ou d'un raccordement non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.**

## 3. Description de l'appareil



### ATTENTION !

Les fonctions et l'équipement des appareils dépendent du modèle.



1. Unité de commande
2. Interrupteur de porte
3. Éclairage
4. Gradins – niveaux de cuisson
5. Étiquette
6. Porte du four
7. Poignée de la porte

### 3.1 Équipement des appareils

#### Interrupteur sur la porte du four

Si la porte du four est ouverte pendant le fonctionnement du four, l'interrupteur éteint les éléments chauffants, les micro-ondes et le ventilateur dans le compartiment du four. Lorsque la porte est fermée, l'interrupteur remet l'appareil en marche.

#### Gradins

**Gradins en fil** – insérez toujours la grille et le lèche-frite dans le gradin.

REMARQUE : les niveaux d'enfournement sont comptés de bas en haut.

#### Équipements et accessoires du four (selon modèle, se référer à la fiche produit)



### ATTENTION !

**N'utilisez pas la grille, la plaque de cuisson peu profonde ou profonde, le tapis de cuisson en silicone ou toute autre pièce métallique dans les fours à micro-ondes.**




**Grille métallique** – utilisée pour griller ou rôtir ou comme support pour un récipient, un lèche-frite ou une plat à gratin.


REMARQUE : lors de l'insertion de la grille dans le gradin, assurez-vous toujours que sa partie surélevée se trouve à l'arrière et sur le côté supérieur.

La grille comporte un taquet de sécurité. Il faut donc la soulever légèrement à l'avant pour la sortir du four.

Suite du tableau de la page précédente

	<p><b>Bac d'égouttement</b> – utilisé pour les pains plats et les petits gâteaux. Il peut également servir de bac de récupération. REMARQUE : une plaque de cuisson peu profonde risque de se déformer sous l'effet de la chaleur du four. Quand il refroidit, il revient à son état d'origine. La déformation n'affecte pas son fonctionnement.</p>
	<p><b>Plat en verre</b> - utilisé pour la cuisson des aliments avec tous les types de fours et de micro-ondes. Il peut également être utilisé pour le service.</p>
	<p><b>Lèche-frite profond</b> – utilisé pour la cuisson des légumes et des pâtisseries humides. Il peut également être utilisé comme bac d'égouttement. REMARQUE : n'insérez jamais le lèche-frite profond tout usage (ou universel) dans le premier gradin lors de la cuisson.</p>
<p>REMARQUE : des équipements supplémentaires sont disponibles auprès d'un centre de service agréé.</p>	

## 3.2 Panneau de commandes



Touche		Utilisation
1.	☰	Sélection des menus de base
2.	📶	Paramètres de connectivité Wi-Fi (à distance)
3.	☀️	Allumer et éteindre l'éclairage du four
4.	°C/W	Passage du réglage de la température à celui de la puissance
5.	<	Touche de sélection gauche
6.	↶	Quitter ou revenir en arrière sans sauvegarder
7.	⏩	Mise en marche et arrêt du préchauffage rapide
8.	ⓘ	Allumer et éteindre le four
9.	0:00	Réinitialisation de la minuterie
10.	OK	Confirmation de la sélection, réglages
11.	>	Touche de sélection droite
12.	✕	Annuler le réglage actuel, supprimer la fonction
13.	+	Réglages avancés
14.	⌚	Sélection des fonctions de minuterie
15.	▶️ ◻️	Démarrage et arrêt des opérations

REMARQUE : seules les touches correspondant au menu en cours sont éclairées (entièrement ou partiellement) sur le panneau de commande.

Touches de raccourci :	
 <p>Touchez brièvement la touche – pour sélectionner les paramètres</p>	 <p>Appuyez sur la touche – pendant 5 secondes pour des paramètres additionnels ou faire rapidement des modifications</p>
<p> <b>INFORMATION</b></p> <p>Tous les réglages sont effectués à l'aide des touches.          Pour une meilleure réactivité des touches, essayez de les toucher avec le bout du doigt autant que possible. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, un signal sonore de confirmation retentit (si cette fonction est disponible).</p>	

			
Première étape	Étape intermédiaire	Attente / Exécution	Étape facultative

## 4. Avant la première utilisation

1.	Retirez les accessoires dans le four les éventuels emballages (carton, polystyrène, plastique) du four.
2.	Essuyez les accessoires du four et l'intérieur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de chiffons ou de nettoyeurs abrasifs ou agressifs.
3.	Mettez le four en marche (voir chapitre 4.1 <i>Première mise en marche</i> ).
4.	Préchauffez le four en utilisant les résistances de voûte et de sole pendant environ une heure  à une température de 230 °C (voir chapitre Mode de cuisson manuelle).
REMARQUE : pendant la chauffe, il dégage l'odeur caractéristique d'un produit neuf. Aérez bien la pièce pendant ce temps.	

### 4.1 Première mise en marche

Après avoir branché l'appareil sur le secteur pour la première fois ou après une coupure de courant prolongée, vous devez régler la langue et l'heure.

 **INFORMATION**

Si vous ne souhaitez pas effectuer ces réglages, appuyez sur **OK** . Les paramètres par défaut seront enregistrés. Vous pouvez modifier les réglages à tout moment (voir chapitre 9. *Choix des réglages généraux*).



1.	<b>Réglage de la langue :</b> L'écran affiche la langue par défaut (anglais). En appuyant sur < ou > vous pouvez modifier la langue. Confirmez avec <b>OK</b> .
2.	<b>Réglage de l'heure exacte :</b> En appuyant sur < ou > vous pouvez régler l'heure exacte de la journée. Réglez les heures et les minutes séparément. Confirmez votre sélection avec la touche <b>OK</b> .
Tous les réglages initiaux sont définis et l'appareil est en mode veille.	

## 5. Fonction micro-ondes


Les micro-ondes sont utilisés pour **cuire, rôtir et décongeler les aliments**. Elles permettent une cuisson rapide et efficace sans modifier la couleur ou la forme des aliments.

Les micro-ondes sont un type de rayonnement électromagnétique. Ces rayonnements sont couramment présents dans notre environnement sous forme d'ondes radioélectriques, de lumière ou de rayons infrarouges. La fréquence des micro-ondes se situe dans la gamme des 2 450 MHz.






### ATTENTION !

**Ne jamais utiliser ou activer un système de micro-ondes si le four est vide.**



Voici leurs caractéristiques :

- les micro-ondes sont réfléchies par les métaux,
- les micro-ondes traversent les autres matériaux,
- les micro-ondes sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.



Lorsque les aliments sont exposés aux micro-ondes, les molécules se mettent à bouger rapidement, générant ainsi de la chaleur.


Les micro-ondes pénètrent à environ 2,5 cm de profondeur dans l'aliment. Si l'aliment est plus épais, le cœur de l'aliment sera cuit par conduction, comme dans la cuisson conventionnelle.

## 6. Utilisation du four – sélection des paramètres de cuisson

Menu de sélection principal	
Mettez l'appareil en marche  et sélectionnez  . En appuyant sur < ou > vous pouvez choisir parmi différents menus :	
<b>Manuel</b>	Vous permet de régler librement les paramètres de cuisson avec des valeurs prédéfinies d'usine qui peuvent être modifiées (voir chapitre 6.1 <i>Menu principal - Mode manuel</i> ).
<b>Micro-ondes</b>	Accès rapide aux systèmes avec micro-ondes. Ces systèmes sont utilisés pour réchauffer, décongeler et cuire rapidement les aliments (voir chapitre 6.4 <i>Micro-ondes</i> ).
<b>Menu automatique</b>	Vous offre la possibilité de choisir parmi un grand nombre de programmes prédéfinis selon le plat sélectionné (voir chapitre 6.5 <i>Menu automatique</i> ).
<b>Favoris</b>	Ce mode vous permet de sélectionner vos propres programmes que vous avez précédemment enregistrés (voir chapitre 8.3 <i>Favoris - enregistrez vos propres réglages</i> ).
<b>Extra</b>	Sélection de programmes supplémentaires (voir chapitre 6.6 <i>Extra</i> ).
<b>Nettoyage</b>	Programmes de nettoyage du four.
<b>Réglages</b>	Réglages généraux du four (voir chapitre 9. <i>Choix des réglages généraux</i> ).

+ menu - réglages supplémentaires	
Cette fonction offre des options de réglage supplémentaires. La composition du menu varie en fonction des options de commande disponibles à ce moment-là. Pour sélectionner des réglages supplémentaires, appuyez sur  .	
<b>Cuisson par étapes</b>	Réglage de la cuisson en trois étapes avec des paramètres différents (voir chapitre 6.3 <i>Cuisson par étapes (menu +)</i> ).
<b>Plus d'informations</b>	Informations détaillées sur les programmes et les fonctions du four.
<b>Gratin</b>	Ce programme est utilisé pour les plats contenant de la sauce ou des garnitures, ou pour cuire la surface en fin de cuisson. La fonction est disponible après 10 minutes de cuisson ou à la fin de la cuisson (voir chapitre 8.1 <i>Gratin (menu +)</i> ).
<b>Favoris</b>	Enregistrement des réglages personnalisés sélectionnés (voir chapitre 8.3 <i>Favoris - enregistrez vos propres réglages</i> ).
<b>Verrouillage de l'écran</b>	Activation/désactivation du verrouillage de sécurité pour éviter toute utilisation involontaire de l'appareil (voir chapitre 9.1 <i>Verrouillage de l'affichage (menu +)</i> ).

## 6.1 Menu principal - Mode manuel



1.	Mettez l'appareil en marche  .
2.	En appuyant sur  ou  vous pouvez sélectionner le système de cuisson (voir le tableau Sélection des systèmes de cuisson).
3.	En appuyant sur  ou  vous pouvez régler la température ou la puissance du four.
4.	Utilisez le préchauffage rapide pour que le four atteigne la température souhaitée le plus rapidement possible. En appuyant sur  le symbole est entièrement éclairé. Lorsque la température définie est atteinte, un bip retentit. L'écran affiche <b>Insérez le plat..</b> Ouvrez la porte et insérez le plat. Le programme reprend automatiquement la cuisson avec les réglages sélectionnés.
5.	De plus, vous pouvez définir : - Minuterie (voir chapitre 6.2 <i>Minuterie - Fonctions de minuterie</i> ) - Cuisson par étapes (voir chapitre 6.3 <i>Cuisson par étapes (menu +)</i> )
6.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

### Choix du mode de cuisson

Symbole	Utilisation
	<b>Chauffage sole + Voûte</b> Ce système est prévu pour la cuisson conventionnelle sur un seul gradin, la préparation de soufflés et la cuisson à basse température (cuisson lente).
	<b>Air chaud</b> La chaleur tournante permet une meilleure circulation de l'air autour du plat. De cette manière, la surface s'assèche davantage et la croûte devient plus épaisse. Idéal pour rôtir de la viande, cuire des gâteaux, des légumes et pour sécher des aliments sur un ou plusieurs niveaux en même temps.
	<b>Air chaud + Chauffage sole</b> Parfait pour la préparation de pizzas et de pâtisseries à forte teneur en eau. Pour la cuisson sur un seul niveau lorsque vous souhaitez obtenir des plats cuits et croustillants le plus rapidement possible.
	<b>Sole + Voûte + Ventilateur</b> Pour une cuisson homogène des plats sur un seul niveau et la préparation de soufflés.

Symbole	Utilisation
	<p><b>Grand grill</b>                      Pour la cuisson de grandes quantités d'aliments plats tels que le pain grillé, les canapés, les saucisses à griller, les steaks, le poisson, les brochettes, ainsi que pour la cuisson de gratins et l'obtention d'une belle croûte croustillante. La résistance de voûte chauffe uniformément toute la surface.</p> <p><b>Niveau inférieur</b> - adapté à la cuisson des filets de poisson, de poissons entiers, de fromages.</p> <p><b>Niveau intermédiaire</b> adapté à la cuisson de petits morceaux de viande, de poissons, de légumes, de canapés, de brochettes.</p> <p><b>Niveau supérieur</b> - adapté à la cuisson des steaks, des hamburgers, des saucisses grillées, des toasts et des gratins.</p>
	<p><b>Grand grill + Ventilateur</b>                      Pour rôti de la volaille et griller de gros morceaux de viande.</p>
	<p><b>Air chaud + Voûte</b>                      Cette méthode de cuisson rend les aliments croustillants, sans ajout de matières grasses. C'est une version saine de la « restauration rapide » avec une teneur plus faible en calories. Convient pour les petits morceaux de viande, le poisson, les légumes et les plats surgelés précuits (frites, médaillons de poulet).</p>
	<p><b>Plus de systèmes</b>                      Confirmez votre sélection avec la touche <b>OK</b> . Des systèmes supplémentaires s'affichent.</p>
	<p><b>Air chaud + Micro-ondes</b>                      Pour une cuisson et un réchauffage plus rapides des aliments tout en obtenant un aspect doré en surface. Cette fonction est utilisée pour tous les types de viande, les ragoûts, les légumes et les gratins (plats nécessitant une cuisson prolongée).</p>
	<p><b>Grand grill + Ventilateur + Micro-ondes</b>                      Permet de griller plus rapidement la volaille, le poisson et les gros morceaux de viande. Les micro-ondes constituent un complément au système et accélèrent le temps de préparation des aliments.</p>
	<p><b>Micro-ondes</b>                      Ils permettent de réchauffer, de décongeler et de cuire rapidement les aliments.</p>
	<p><b>Grand grill + Sole</b>                      Pour une cuisson plus rapide des plats sur un seul niveau et des pâtes croustillantes.</p>
	<p><b>Sole + Grill</b>                      Pour une cuisson lente, douce et contrôlée d'aliments délicats (morceaux de viande tendres) et pour la préparation de pâtisseries à base croustillante.</p>
	<p><b>Sole + Grill + Ventilateur</b>                      Pour une cuisson optimale de préparations boulangères à base de levure et de pains en tout genre, ainsi que pour la conservation.</p>
	<p><b>Grand grill + Sole + Air chaud</b>                      Pour les plats qui doivent être uniformément croustillants. Cette fonction convient également à la première étape d'un rôtissage de viande en plusieurs étapes, car elle permet de saisir rapidement la surface dans la première phase de cuisson et de rôtir lentement dans la seconde. La viande sera juteuse et la croûte bien dorée.</p>

Suite du tableau de la page précédente

Symbole	Utilisation
	<b>Air chaud + Gril</b> La chaleur tournante permet une meilleure circulation de l'air autour du plat. Cela a pour effet d'assécher davantage la surface. En combinaison avec le gril, cela permet également d'obtenir un résultat aux couleurs plus intenses. Pour une cuisson plus rapide des viandes et des légumes.
	<b>Air chaud ECO</b> <sup>1)</sup> Pour une cuisson douce, lente et uniforme de la viande, du poisson et des pâtisseries sur un seul niveau. Cette méthode de cuisson permet à la viande de conserver une plus grande teneur en eau, ce qui la rend plus juteuse et plus tendre, tandis que les pâtes dorent/cuisent uniformément. La plage de température utilisée est comprise entre 140 °C et 220 °C. Il s'agit du programme le plus économe en énergie.
	<b>Auto</b> Raccourci vers le menu Auto (voir chapitre menu Auto)

<sup>1)</sup> Cette fonction sert à déterminer la classe d'efficacité énergétique selon la norme EN 60350-1.

## Niveau de puissance des micro-ondes

Puissance	Utilisation
1000 W	Réchauffer rapidement les boissons, l'eau et les plats contenant un grand volume de liquide.
750 W	Cuire des légumes frais ou surgelés.
600 W	Faire fondre du chocolat. Préparer de la viande et des fruits de mer. Préparer des plats de garniture.
360 W	Réchauffer et préparer de plats délicats à base d'œufs.
180 W	Décongeler d'autres aliments, attendrir le beurre, attendrir la crème glacée.
90 W	Décongeler de la crème pâtissière, des fruits, des légumes et de la viande hachée.

## 6.2 Minuterie - Fonctions de minuterie

Pour sélectionner les fonctions de minuterie, appuyez sur le bouton . En appuyant sur les boutons  ou  vous pouvez sélectionner le réglage de minuterie souhaité.

La fonction de minuterie peut être réglée avant et pendant la cuisson.



### INFORMATION

L'horloge doit être réglée.




### INFORMATION

Vous pouvez réinitialiser la minuterie sélectionnée en appuyant sur **0:00**.

Description / fonction minuterie	Utilisation
<b>Durée</b>	Ce mode vous permet de spécifier la durée de fonctionnement du four.
<b>Minuterie</b>	La minuterie fonctionne indépendamment du fonctionnement du four. À l'expiration du temps réglé, l'appareil ne s'allume pas ou ne s'éteint pas automatiquement.
<b>Fin de cuisson différée</b>	Ce mode convient lorsque vous souhaitez commencer à cuire les aliments dans le four en différé. Entrez la durée et l'heure de fin de cuisson souhaitée. L'appareil se met en marche automatiquement et s'éteint à l'heure réglée.

### Réglage du temps de cuisson




1. En appuyant sur  ou  vous pouvez définir la durée de cuisson souhaité (heures et minutes). Confirmez votre sélection avec la touche **OK**. La durée de cuisson au four sélectionnée s'affiche à l'écran.
2. Pour commencer la cuisson, appuyez sur .

### Réglage de la minuterie



1.	En appuyant sur < ou > vous pouvez régler la durée de l'alarme indépendante (heures et minutes). Confirmez votre sélection avec la touche <b>OK</b> .
Le réglage maximum possible est de 24 heures. <b>REMARQUE</b> : la minuterie reste active même après l'arrêt de l'appareil.	

## Réglage de fin de cuisson différée



### INFORMATION

Le démarrage différé n'est pas possible si vous choisissez un mode avec micro-ondes ou si vous sélectionnez la fonction de préchauffage.

1.	Réglez d'abord la durée de cuisson. Avec la touche < ou > vous pouvez définir la durée de cuisson souhaitée (heures et minutes). Confirmez votre sélection avec la touche <b>OK</b> . La durée de cuisson au four sélectionnée s'affiche à l'écran. <i>Exemple : 2 heures de cuisson</i>
2.	Pour sélectionner l'arrêt différé de la cuisson, appuyez sur  puis double-cliquez sur > . En appuyant sur < ou > vous pouvez définir l'heure à laquelle vous souhaitez que le plat soit prêt. Confirmez votre sélection avec <b>OK</b> . L'heure de fin souhaitée s'affiche à l'écran. <i>Exemple : fin de cuisson à 18 h </i>
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  . Le four passe en mode veille partielle en attendant la mise en marche. Les réglages sélectionnés sont automatiquement activés et désactivés à l'heure sélectionnée. <i>Exemple : début de la cuisson à 16 h et fin de la cuisson à 18 h</i>
Une fois la durée programmée écoulée, le four s'arrête automatiquement. Un bref signal sonore retentit.	



### ATTENTION !

**Cette fonction ne convient pas aux aliments qui nécessitent un préchauffage rapide. Les aliments périssables ne doivent pas être conservés au four pendant une longue période. Avant d'utiliser ce mode, vérifiez si l'horloge de l'appareil est à l'heure.**


## 6.3 Cuisson par étapes (menu +)

Cette fonction permet de régler la cuisson en trois étapes (en combinant trois étapes de cuisson consécutives en un seul processus de cuisson).



### INFORMATION


La fonction peut être réglée dans le Menu principal - Mode de cuisson manuel (voir chapitre 6.1 *Menu principal - Mode manuel*).



1.	Mettez l'appareil en marche ⓘ .
2.	<b>Première étape</b> En appuyant sur < ou > vous pouvez d'abord sélectionner le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson. Vous pouvez également sélectionner le préchauffage rapide.
3.	Sélection de réglages supplémentaires. Appuyez sur + . L'écran affiche <b>Voulez-vous ajouter une étape ?</b> . Confirmez avec OK .
4.	<b>Étape 2</b> Sélectionnez les réglages pour la deuxième étape de cuisson (voir réglage au point 2) et appuyez sur OK . REMARQUE : procédez de la même manière pour l' <b>étape 3</b> .
5.	Vous avez également la possibilité de modifier les trois étapes avant le début de la cuisson. En appuyant sur < ou > vous pouvez sélectionner l'étape que vous souhaitez modifier.
6.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur ▶ □ . Le four commence d'abord à fonctionner avec les paramètres de la première étape.
REMARQUE : vous pouvez supprimer une étape individuelle en appuyant sur ✕ .	

## 6.4 Micro-ondes

Cette fonction permet de réchauffer, de décongeler et de cuire rapidement les aliments.



1.	Allumez l'appareil et sélectionnez . En appuyant sur < ou > sélectionnez <b>Micro-ondes</b> . Confirmez avec <b>OK</b> pour accéder au sous-menu.
2.	En appuyant sur < ou > sélection du système : (voir tableau Choix du système de cuisson et puissance des micro-ondes) Chaleur tournante + Micro-ondes Grand gril + Ventilateur + Micro-ondes Micro-ondes
3.	Si vous avez sélectionné le système combinant les micro-ondes, réglez la température (°C), puis appuyez sur °C W puis appuyez sur < ou > pour régler la puissance de fonctionnement (W).
4.	Utilisez le préchauffage rapide pour que le four atteigne la température souhaitée le plus rapidement possible. En appuyant sur  le symbole est entièrement éclairé. Lorsque la température définie est atteinte, un bip retentit. L'écran affiche <b>Insérez le plat..</b> Ouvrez la porte et insérez le plat. Le programme reprend automatiquement la cuisson avec les réglages sélectionnés.
5.	De plus, vous pouvez définir : - Minuterie - vous pouvez régler la durée de cuisson et l'alarme (voir chapitre 6.2 <i>Minuterie - Fonctions de minuterie</i> ) - Cuisson par étapes (voir chapitre 6.3 <i>Cuisson par étapes (menu +)</i> ) - Fonction gratin (voir chapitre 8.1 <i>Gratin (menu +)</i> )
6.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur  .

### Niveau de puissance des micro-ondes


Puissance	Utilisation
1000 W	Réchauffer rapidement les boissons, l'eau et les plats contenant un grand volume de liquide.
750 W	Cuire des légumes frais ou surgelés.
600 W	Faire fondre du chocolat. Préparer de la viande et des fruits de mer. Préparer des plats de garniture.

Suite du tableau de la page précédente

Puissance	Utilisation
360 W	Réchauffer et préparer de plats délicats à base d'œufs.
180 W	Décongeler d'autres aliments, attendre le beurre, attendre la crème glacée.
90 W	Décongeler de la crème pâtissière, des fruits, des légumes et de la viande hachée.

## 6.5 Menu automatique

Le programme comporte un large choix de recettes prédéfinies approuvées par des chefs et des nutritionnistes.



1.	Allumez l'appareil et sélectionnez <b>≡</b> . En appuyant sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> sélectionnez le menu <b>Auto</b> . Confirmez avec <b>OK</b> pour accéder au sous-menu.
2.	en appuyant sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> vous pouvez sélectionner le type d'aliment et le plat de votre choix. Confirmez avec <b>OK</b> . Les recettes disposent d'un système, d'une température et d'une durée de cuisson prédéterminés. REMARQUE : pour certains plats, il est possible de modifier le poids et le niveau de cuisson.
3.	Pour commencer la cuisson, appuyez sur <b>▷ □</b> .
4.	Certains plats comprennent également la fonction de préchauffage rapide. Lorsque la température définie est atteinte, un bip retentit. L'écran affiche <b>Insérez le plat</b> . Ouvrez la porte et insérez le plat. Le programme reprend automatiquement la cuisson avec les réglages sélectionnés.
REMARQUE : en appuyant sur <b>+</b> vous pouvez voir une description détaillée de la sélection actuelle.	

## 6.6 Extra




1. Allumez l'appareil et sélectionnez **≡** . En appuyant sur **<** ou **>** sélectionnez le menu **Extra**. Confirmez avec **OK** pour accéder au sous-menu.
2. en appuyant sur **<** ou **>** vous pouvez sélectionner une fonction (voir tableau ci-dessous). Confirmez avec **OK** .  
Les valeurs prédéfinies s'affichent. Certaines fonctions permettent de régler la température et la durée de cuisson.
3. Pour commencer la cuisson, appuyez sur **▷|◻** .

Programme	Utilisation
<b>Friture à air</b>	Cuisson d'aliments à l'air chaud, sans ajout de matière grasse. Alternative plus rapide et plus saine à la restauration rapide. Cette méthode de cuisson donne aux aliments une texture croustillante, sans ajout de matières grasses. Il s'agit d'une alternative saine à la « restauration rapide » avec une teneur plus faible en calories.
<b>Levage</b>	La pâte lèvera plus rapidement et plus uniformément sans que la surface ne soit desséchée. N'ouvrez pas la porte pendant que la pâte lève.
<b>Déshydrater</b>	L'air permet de réduire la quantité d'humidité dans les aliments et donc de prolonger leur durée de vie.
<b>Décongélation</b>	Permet de décongeler lentement les aliments surgelés (gâteaux, pâtisseries, pain et fruits). À mi-décongélation, retournez les aliments, remuez les morceaux et séparez-les s'ils sont collés les uns aux autres.
<b>Réchauffage</b>	Ce mode permet de réchauffer en douceur des plats préparés. Évitez d'ouvrir la porte inutilement pendant le fonctionnement de l'appareil.
<b>Maintenir au chaud</b>	Cette fonction est utilisée pour maintenir au chaud les plats déjà préparés. N'ouvrez pas la porte pendant le fonctionnement de l'appareil.
<b>Réchauffement des assiettes</b>	Cette fonction est utile si vous souhaitez préchauffer les assiettes ou les récipients afin que les aliments restent chauds plus longtemps. Il est possible de régler la plage de température.

Suite du tableau de la page précédente

Programme	Utilisation
<b>Conservation</b>	Ce processus permet de prolonger la durée de vie des aliments. Utilisez des bocaux dotés d'un joint d'étanchéité en caoutchouc et d'un couvercle. N'utilisez pas de bocaux avec des bouchons à visser ou en métal, ni de boîtes de conserve en métal. Versez un litre d'eau chaude (d'une température d'environ 70 °C) dans la lèchefrite et placez-y 6 bocaux identiques. Placez la lèchefrite dans le four sur le deuxième gradin.
<b>Stériliser les biberons</b>	Permet de stériliser tous les types de biberons. La stérilisation est un processus qui détruit tous types de micro-organismes.
<b>Sabbat</b>	La fonction Sabbat permet aux aliments dans le four de rester au chaud sans avoir à allumer et éteindre le four. Vous pouvez régler la durée de fonctionnement (entre 24 et 72 heures) et la température. En appuyant sur $\triangleright \square$ , le compte à rebours commence. Tous les sons et toutes les opérations sont désactivés, à l'exception de la touche $\textcircled{1}$ . REMARQUE : en cas de panne de courant, le mode Sabbat sera désactivé et le four reviendra à son état initial.

## 7. Démarrage de la cuisson



Touche	Utilisation
1. <	Touche de sélection gauche
2. 220°C	Sélection de la température
3. ⏻	Mise en marche et arrêt du préchauffage rapide
4.	Mode de cuisson sélectionné
5.	Allumer et éteindre le four
6. 0:00	Réinitialisation de la minuterie
7. OK	Confirmation de la sélection, réglages
8. 1:23	Durée de cuisson écoulée
9. 14:23 1P	Heure de fin de cuisson
10. >	Touche de sélection droite

REMARQUE : seules les touches correspondant au menu en cours sont éclairées (entièrement ou partiellement) sur le panneau de commande.

Pendant le processus de cuisson, vous pouvez modifier le système, la température et la minuterie.

## 8. Fin de la cuisson et arrêt du four

Une fois la cuisson terminée, l'écran affiche **Cuisson terminée**.

Vous pouvez également arrêter l'opération en appuyant sur **Cuisson terminée**.



En appuyant sur < ou > vous pouvez sélectionner un nouveau réglage. Confirmez avec <b>OK</b> . La composition du menu varie en fonction des options de commande disponibles à ce moment-là.	
<b>Cuisson terminée</b>	Sélectionnez Terminer pour terminer la cuisson. Le menu principal apparaît à l'écran.
<b>Ajouter du temps supplémentaire</b>	En sélectionnant cette option, vous prolongez la cuisson avec le même système et les mêmes réglages de température. REMARQUE : si vous avez défini une durée de cuisson, le temps est décompté à partir du moment où la cuisson a été interrompue.
<b>Gratin</b>	Sélectionnez ce mode de cuisson pour cuire davantage le dessus du plat (voir chapitre 8.1 <i>Gratin (menu +)</i> ).
<b>Dessous croustillant</b>	Sélectionnez ce mode de cuisson pour faire dorer davantage le dessous du plat (voir chapitre 8.2 <i>Base croustillante</i> ).
<b>Ajouter aux favoris ?</b>	Ce mode vous permet d'enregistrer les réglages sélectionnés dans vos favoris et de les réutiliser ultérieurement (8.3 <i>Favoris - enregistrez vos propres réglages</i> ).

## INFORMATION

Une fois l'opération terminée, tous les réglages de la minuterie sont également arrêtés et effacés, à l'exception de la minuterie. L'heure du jour (horloge) est affichée. Le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps.

Après l'utilisation du four, il se peut qu'il reste de l'eau dans le canal de condensation (sous la porte). Essayez le canal avec une éponge ou un chiffon.

## 8.1 Gratin (menu +)

Cette fonction est utilisée dans la dernière phase de cuisson, pour ajouter de la sauce ou une garniture au plat ou pour rendre croustillant le dessus. La fonction gratin permet d'avoir une croûte dorée croustillante sur le dessus du plat ; au même temps, ceci permet de ne pas sécher le plat tout en lui donnant un plus bel aspect et un meilleur goût.



1. Appuyez sur **+** puis appuyez sur < ou > sélectionnez **Gratin**. La fonction est disponible après 10 minutes de cuisson.
2. L'écran affiche le système prédéfini (grand gril) et la température de 250 °C. Réglez la durée de cuisson (max. 10 min) et confirmez la sélection en appuyant sur **▷|□** .
3. La fonction peut également être désactivée pendant le fonctionnement. Arrêtez la cuisson en appuyant sur **▷|□** .



### ATTENTION !

**Contrôlez la cuisson. Avec la fonction gratin, le four atteint des températures élevées. La fonction gratin est active pendant 10 minutes au maximum, puis le four s'éteint automatiquement.**

## 8.2 Base croustillante



Cette fonction n'est disponible qu'en fin de cuisson et peut être activée pendant 10 min.

1. Dans le menu de fermeture, appuyez sur < ou > pour sélectionner **Dessous croustillant**. Confirmez votre sélection en appuyant sur ▷|◻ .
2. Arrêtez la cuisson en appuyant sur ▷|◻ .

## 8.3 Favoris - enregistrez vos propres réglages

La fonction Ajouter aux favoris vous permet d'enregistrer vos réglages préférés et les plus fréquemment utilisés afin de les réutiliser ultérieurement. Jusqu'à 12 recettes peuvent être enregistrées.



1.	<p><b>Enregistrement des recettes dans les réglages.</b> Appuyez sur <b>+</b> et <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> pour sélectionner <b>Ajouter aux favoris ?</b>. Confirmez avec <b>OK</b>.</p>
2.	<p><b>Sauvegarde du réglage après la fin de la cuisson.</b> Dans le menu de fermeture, appuyez sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> pour sélectionner <b>Ajouter aux favoris ?</b>. Confirmez avec <b>OK</b>.</p>
<p>Vous pouvez également modifier le nom d'un réglage enregistré. En appuyant sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> vous pouvez sélectionner la lettre et la confirmer avec <b>OK</b>. Si nécessaire, supprimez le caractère avec <b>X</b>. Confirmez avec <b>+</b> pour enregistrer votre recette préférée.</p>	
3.	<p><b>Affichage des recettes déjà enregistrées.</b> Appuyez sur <b>≡</b>. Appuyez sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> pour sélectionner <b>Mes modes</b>. Confirmez avec <b>OK</b> pour accéder au sous-menu. Les recettes enregistrées s'affichent. REMARQUE : vous pouvez également modifier les valeurs prédéfinies des recettes déjà enregistrées et les sauvegarder sous un nouveau nom après la cuisson.</p>
4.	<p><b>Suppression des recettes déjà enregistrées</b> Mettez l'appareil en marche et sélectionnez <b>≡</b>. En appuyant sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> sélectionnez <b>Mes modes</b>. Confirmez avec <b>OK</b> pour afficher les recettes enregistrées. Sélectionnez une recette et supprimez-la en appuyant sur <b>X</b>.</p>

## 9. Choix des réglages généraux



### ATTENTION !

Après une coupure de courant ou après l'arrêt de l'appareil, les réglages des fonctions supplémentaires restent mémorisés pendant quelques minutes au maximum. Ensuite, tous les réglages, à l'exception du volume du signal acoustique et du variateur d'affichage, seront remis aux valeurs par défaut.



Appuyez sur . En appuyant sur ou sélectionnez **Réglages**. Confirmez avec **OK** pour accéder au sous-menu.

Vous pouvez modifier les réglages individuels avec ou .

1.		<b>Horloge</b> Réglez les heures et les minutes. Vous pouvez sélectionner les options d'affichage 12 h ou 24 h en appuyant sur  .
2.		<b>Volume</b> Vous pouvez choisir entre quatre niveaux de volume (pas de son, faible, moyen, élevé).
3.		<b>Son des touches</b> Activez ou désactivez le son des touches.
4.		<b>Mode Nuit</b> Cette option réduit automatiquement la luminosité de l'écran entre 19h00 et 7h00 et désactive l'affichage de l'horloge ainsi que les signaux sonores. Pour activer le mode Nuit, définissez l'heure de début et l'heure de fin de fonctionnement. Désactivez le mode Nuit en appuyant sur  .
5.		<b>Afficheur</b> Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage diurne. Elle est désactivée par défaut (OFF). Si l'option est activée (ON), la consommation énergétique peut augmenter.

Suite du tableau de la page précédente

6.		<b>Préchauffage rapide automatique</b> Cette option active le préchauffage automatique des modes de cuisson compatibles. Activez-la (ON) ou désactivez-la (OFF).
7.		<b>Autres modes</b> Cette option active l'affichage de tous les modes de cuisson sur l'afficheur. Activez-la (ON) ou désactivez-la (OFF).
8.		<b>Réinitialisation - Paramètres d'usine</b> Cette option réinitialise l'appareil aux paramètres d'usine. L'écran affiche <b>Réinitialiser</b> , à confirmer par un appui long <b>OK</b> .
9.		<b>Langue</b> L'écran affiche la langue par défaut (anglais). Si la langue dans laquelle les textes sont affichés à l'écran ne vous convient pas, sélectionnez-en une autre.
Pour quitter le menu des paramètres généraux, appuyez sur  ou 		

## 9.1 Verrouillage de l'affichage (menu +)



1.	Appuyez sur <b>+</b> et <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> pour sélectionner <b>Affichage verrouillé</b> . Confirmez la sélection en appuyant sur <b>OK</b> . L'écran est maintenant verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur <b>+</b> puis confirmez votre sélection avec <b>OK</b> .
----	--

- Si la sécurité enfant est activée alors qu'aucune fonction Minuteur n'est engagée (seule l'horloge est affichée), le four ne fonctionnera pas.
- Si le verrouillage est activé après le réglage d'une fonction de minuterie, le four fonctionnera normalement ; cependant, il ne sera pas possible de modifier les paramètres.
- Lorsque les touches sont verrouillées, vous ne pouvez pas changer les modes de cuisson ou les fonctions supplémentaires. Vous ne pouvez qu'arrêter la cuisson.
- Les touches restent verrouillées même après l'arrêt du four. Pour sélectionner un nouveau système, vous devez désactiver le verrouillage.

## 10. ConnectLife

Connexion de l'appareil à l'application ConnectLife

**ConnectLife** est une plateforme domestique intelligente qui connecte les utilisateurs, les appareils et les services. L'application **ConnectLife** comprend des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications d'un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de votre appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et d'un smartphone équipé de l'application **ConnectLife**.

 ConnectLife



Pour télécharger l'application **ConnectLife**, scannez le code QR ou recherchez **ConnectLife** dans votre App Store préféré.

1. Installez l'application **ConnectLife** et créez un compte.
2. Dans l'application **ConnectLife**, accédez au menu « Ajouter un appareil » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/MV manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de votre appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler l'appareil à distance via l'application mobile.

## 11. Paramétrage Wi-Fi



### INFORMATION

Si ce réglage n'est pas disponible, votre four n'est pas équipé d'un module Wi-Fi et ne prend pas en charge la connectivité Internet.

Lorsque le module Wi-Fi est activé et que les connexions sont configurées et synchronisées avec succès, alors le four peut être contrôlé et utilisé via un appareil mobile et l'application **ConnectLife**.

La connexion Wi-Fi fonctionne dans la même plage de fréquences que certains autres appareils (par exemple, les fours à micro-ondes et les jouets télécommandés). Par conséquent, il est possible que la connexion soit temporairement ou définitivement interrompue. Dans de tels cas, la disponibilité des fonctions proposées ne peut être garantie.

La qualité des fonctions offertes dépend fortement de l'intensité du signal. Si le routeur est éloigné de l'appareil, la connexion risque d'être de mauvaise qualité.

### 11.1 Utilisation du Wi-Fi

Mettez l'appareil en marche  , puis appuyez sur  pour accéder aux réglages de la fonction Wi-Fi.

Pour accéder aux différents paramètres du module Wi-Fi, appuyez sur  .

Si vous avez appuyez sur  il est possible d'annuler le réglage en appuyant longuement et de façon répétée (pendant 18 secondes) sur la touche .

1.	 >3 s 	<p><b>Activation du module Wi-Fi :</b> Après une longue pression (jusqu'à 3 secondes) , l'écran affiche <b>Wifi Attivato</b> pour indiquer que le module est activé. Le symbole <b>Wifi Attivato</b> se met à clignoter.</p>
2.	 >3 s < 6 s 	<p><b>Connexion de l'appareil :</b> Après une longue pression (entre 3 et 6 secondes) , l'écran affiche <b>Configuration de la connexion</b>. REMARQUE : pour d'autres réglages, suivez les instructions de l'application ConnectLife app..</p>
3.	 >6 s < 9 s 	<p><b>Connexion d'utilisateurs supplémentaires :</b> Après une longue pression (entre 6 et 9 secondes) , l'écran affiche <b>Appairage</b>. Ce réglage permet de connecter des utilisateurs supplémentaires à l'appareil à l'aide de ConnectLife app.. REMARQUE : pour d'autres réglages, suivez les instructions de l'application ConnectLife app..</p>
4.	 >9 s < 12 s 	<p><b>Suppression de tous les utilisateurs connectés :</b> Après une longue pression (entre 9 et 12 secondes) , l'écran affiche <b>Tout dissocier</b>. Ce réglage permet de supprimer tous les utilisateurs connectés de ConnectLife app..</p>
5.	 >15 s < 18 s 	<p><b>Désactivation du module Wi-Fi :</b> Désactivez la connexion Wi-Fi en appuyant longuement (entre 15 et 18 secondes) . L'écran affiche <b>Wi-Fi désactivé</b>.</p>

## 11.2 Gestion du contrôle à distance du four

### ATTENTION !

**La fonction de surveillance à distance via un appareil mobile ne doit pas être utilisée pour remplacer la surveillance personnelle directe du processus de cuisson dans le four. Vérifiez toujours régulièrement, en personne, ce qui se passe réellement dans le four.**

Appuyez sur . L'écran affiche **Remote** pour indiquer la possibilité de commander l'appareil à distance via ConnectLife app.,

## INFORMATION

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles via l'accès à distance.

- Si le four est en mode veille et que vous ouvrez sa porte, l'option de commande à distance doit être réactivée.
- Si la porte du four est ouverte pendant le processus de cuisson, l'option de commande à distance du four est désactivée.
- Toute activité de l'utilisateur sur le bandeau de commandes désactivera automatiquement l'option de commande à distance du four.
- L'annulation ou l'achèvement du programme ou du processus de cuisson est la seule option qui reste disponible, que le contrôle à distance soit activé ou non.
- La commande à distance est désactivée lors de l'utilisation d'un dispositif à micro-ondes (ne s'applique pas aux systèmes à four micro-ondes combinés).
- 

## ATTENTION !

**Assurez-vous toujours que le four est utilisé correctement et conformément aux instructions, en particulier lorsque vous utilisez la télécommande. Ne faites pas fonctionner le four via la télécommande à moins d'être certain de ce qu'il contient exactement.**

Statut Wi-Fi	Symbole Wi-Fi sur l'écran
Le Wi-Fi est désactivé.	L'icône Wi-Fi s'illumine faiblement en permanence.
Le Wi-Fi est activé et il est connecté avec succès au serveur.	Le symbole Wi-Fi est tout illuminé en permanence.
Le Wi-Fi est activé et : <ul style="list-style-type: none"><li>• la connexion au serveur est en cours d'établissement,</li><li>• est en train d'établir des connexions,</li><li>• aucune connexion n'est établie avec le serveur.</li></ul>	L'icône Wi-Fi est totalement allumée et clignote.
Le contrôle à distance du four n'est pas activée.	Le symbole REMOTE (contrôle à distance) ne s'illumine pas à l'écran.
Le contrôle à distance du four est activée.	Le signe REMOTE (contrôle à distance) est entièrement allumé sur l'unité d'affichage.

# 12. Astuces et conseils généraux pour la cuisson

## Équipement :

- Utilisez des équipements fabriqués avec des matériaux non réfléchissants et résistants à la chaleur (plaques, plateaux et plats fournis, ustensiles de cuisine émaillés, ustensiles de cuisine en verre trempé). Les matériaux de couleur vive (acier inoxydable ou aluminium) réfléchissent la chaleur. Par conséquent, le traitement thermique des aliments qu'ils contiennent est moins efficace.
- Insérez toujours les plaques et les plateaux de cuisson jusqu'au bout des guides. Lorsque vous cuisinez sur la grille, placez les plaques ou les plateaux de cuisson au milieu de la grille.
- Ne placez pas les plaques de cuisson directement sur le fond de la cavité du four.
- N'utilisez pas la plaque de cuisson profonde tout usage au 1er niveau de guidage pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne couvrez pas le fond de la cavité du four ou la grille avec du papier d'aluminium.
- Placez toujours les plats de cuisson sur la grille.
- Lorsque vous cuisinez sur plusieurs niveaux en même temps, insérez le lèche-frite profond tout usage dans le niveau inférieur.
- Si vous utilisez du papier parchemin, assurez-vous qu'il résiste aux températures élevées. Découpez-le toujours en conséquence. Le papier parchemin empêche les aliments de coller à la plaque de cuisson et facilite le retrait des aliments de la plaque.
- Lorsque vous cuisinez directement sur la grille, insérez la plaque profonde tout usage un niveau plus bas pour servir de plateau d'égouttement.

## Préparation des aliments :

- Pour une préparation optimale des aliments, nous vous recommandons de respecter les directives indiquées dans le tableau de cuisson. Choisissez la température la plus basse et le temps de cuisson le plus court possible. Une fois ce temps écoulé, vérifiez les résultats, puis ajustez les réglages si nécessaire.
- Lorsque vous cuisinez selon des recettes tirées d'anciens livres de cuisine, utilisez le système de chauffage inférieur et supérieur (comme dans les fours classiques) et réglez la température à 10 °C de moins que celle indiquée dans la recette.
- Lors de la cuisson de gros morceaux de viande ou de pâtisserie à forte teneur en eau, une grande quantité de vapeur est générée à l'intérieur du four, qui peut à son tour se condenser sur la porte du four. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Après la cuisson, essuyez la porte et la vitre de la porte.

## Utilisation efficace de l'énergie

- Préchauffer le four uniquement si cela est indiqué dans la recette ou dans les tableaux de ce mode d'emploi. Si vous utilisez un préchauffage rapide, ne mettez pas de nourriture dans le four tant que celui-ci n'est pas complètement chaud, sauf indication contraire. Le fait de chauffer un four vide consomme beaucoup d'énergie. Nous vous recommandons donc, si possible, de préparer plusieurs plats à la suite ou plusieurs plats en même temps.
- Retirez tous les équipements inutiles du four pendant la cuisson
- Sauf si cela est absolument nécessaire, n'ouvrez pas la porte du four pendant la cuisson.
- Pour les programmes de cuisson plus longs, vous pouvez éteindre le four environ 10 minutes avant la fin du temps de cuisson afin d'utiliser la chaleur accumulée.

## Utilisation de la fonction micro-ondes

- Utilisez une batterie de cuisine appropriée (verre, céramique, etc.).

- Utilisez une batterie de cuisine dotée d'un couvercle pour cuire les légumes. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau pour 100 g de nourriture.
- Tournez ou remuez les aliments pendant le processus de décongélation.

## 12.1 Table de cuisson

REMARQUE : les plats qui doivent être mis dans un four bien préchauffé sont indiqués par un seul astérisque dans le tableau. \* Les plats qui demandent un préchauffage de 5 minutes sont indiqués par deux astérisques. \*\*. Dans ce cas, n'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

Plat				
<b>PRODUITS DE PÂTISSERIE ET DE BOULANGERIE</b>				
<b>Pâtisseries/gâteaux dans des moules</b>				
Génoise	1		190-210	30-50
tarte avec garniture	1		170-180	60-80
gâteau marbré	1		160-170	30-40
gâteau à la pâte levée, Gugelhupf (gâteau Bundt, quatre-quarts)	1		170-180	50-60
tarte ouverte, tarte	1		180-190	40-50
brownies	2		170-180 *	25-35
<b>la pâte sur les plaques et plateaux de cuisson</b>				
strudel	2		170-180	55-65
strudel, congelé	2		200-210	45-60
roulé	2		170-180	15-25
Buchteln	1		180-190	30-40
<b>biscuits, cookies</b>				
cupcakes	2		160-170 *	20-35
petits gâteaux, 2 niveaux	2, 3		140-150 *	25-45
petite pâtisserie à la levure	2		190-200	20-30
petite pâte levée à la levure, 2 niveaux	2, 3		170-180	20-30
pâte feuilletée	2		200-220	25-45
pâte feuilletée, 2 niveaux	2, 3		160-170	20-30
<b>biscuits</b>				
biscuits sablés	2		140-150 *	25-40
biscuits sablés, 2 niveaux	2, 3		140-150 *	30-45

Suite du tableau de la page précédente

Plat			°C/W	⌚ min
biscuits	2		180-190	20-30
biscuits, 2 niveaux	2, 3		160-170 *	15-25
meringue	2		80	120-140
meringue, 2 niveaux	2, 3		70	120-140
macarons	2		140	13-18
macarons, 2 niveaux	2, 3		140	15-20
<b>pain</b>				
fermentation et cuisson	2		35-40	30
pain sur une plaque de cuisson	1		190-200	50-60
pain dans un moule	1		190-200	30-45
pain plat (focaccia)	2		210-220 *	25-35
brioches (Brötchen/pain pour le petit déjeuner)	2		190-200 *	20-30
pain grillé	4		Haut*	0,5-3
toasts	3		À point	6-10
<b>pizza et plats</b>				
pizza	1		275 *	10-17
pizza, 2 niveaux	2, 3		210-220 *	30-40
pizza surgelée	2		210-230	10-20
pizza surgelée, 2 niveaux	2, 3		200-220	15-25
tarte salée, quiche	1		190-210	50-60
börek	1		180-200	30-40
<b>VIANDE</b>				
<b>bœuf et veau</b>				
rôti de bœuf (longe, croupe), 1,5 kg	1		160-180	130-160
bœuf mijoté, 1,5 kg	1		190-210	90-110

Suite du tableau de la page précédente

Plat			 °C/W	 min
faux-filet, cuit à point, 1 kg	2		170-190 *	40-60
rôti de bœuf, cuit lentement	1		120-140 *	250-300
steaks de bœuf, bien cuits, épaisseur 4 cm	3		Haut	25-35
hamburgers, épaisseur 3 cm	3		Haut	20-35
rôti de veau, 1,5 kg	2		180-200	100-120
<b>porc</b>				
rôti de porc, croupion, 1,5 kg	1		200-210	120-170
rôti de porc, épaule, 1,5 kg	1		180-200	140-170
côtelette de porc, 400 g	1		80-100 *	80-100
rôti de porc, à cuisson lente	1		100-120 *	200-230
côtes de porc, cuites lentement	1		120-140 *	210-240
côtelettes de porc, épaisseur 3 cm	3		À point	20-30
<b>volaille</b>				
volaille, 1,2 - 2,0 kg	1		200-210/360	45-60
volaille farcie, 1,5 kg	1		170-190	100-120
volaille, poitrine	2		190-210	50-60
cuisse de poulet	1		190-200/600	20-30
ailles de poulet	2		210-220	20-35
volaille, poitrine, cuisson lente	2		100-120 *	60-90
<b>plats de viande</b>				
pain de viande, 1 kg	2		170-190	75-90
saucisses à griller, bratwurst	3		Haut	8-15
<b>POISSONS ET FRUITS DE MER</b>				
poisson entier, 350 g	3		230-240/360	12-17
filet de poisson, épaisseur 1 cm	3		Faible	8-12

Suite du tableau de la page précédente

Plat				
steak de poisson, épaisseur 2cm	3		À point	10-15
pétoncles	3		230 *	5-10
crevettes	3		Faible	3-10
<b>LÉGUMES</b>				
pommes de terre au four, potatoes	2		210-220 *	35-45
pommes de terre au four, coupées en deux	2		210-220	30-40
pomme de terre farcie (pomme de terre en papillote)	3		190-200	30-40
Frites maison	2		210-220	25-35
légumes mélangés, morceaux	3		190-200	30-40
légumes farcis	3		190-200	30-40
légumes cuits à la vapeur	1		600-750	10-20
<b>PRODUITS CONVENTIONNELS - SURGELÉS</b>				
Frites	3		200-210	25-35
Frites, 2 niveaux	2, 3		200-210	35-45
Médallions de poulet	2		210-220 *	15-20
Bâtonnets de poisson	2		210-220	15-25
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
légumes en julienne	2		190-200	20-30
croissants	2		170-180	18-23
<b>PUDDINGS, SOUFLÉS ET PLATS GRATINÉS CUITS AU FOUR</b>				
moussaka de pommes de terre	1		180-200/360	35-45
lasagne	1		180-200/360	30-40
pudding sucré et cuit au four	1		750	15-25
soufflé sucré	2		180 *	15-20

Suite du tableau de la page précédente

<b>Plat</b>			 °C/W	 min
plats gratinés	2		170-190	30-40
tortillas farcies, enchiladas	2		180-200	20-35
fromage à griller	3		Bas**	5-7/5-7
<b>DIVERS</b>				
popcorn	1		1000	3-4
préservation	2		180	30
stérilisation	2		1000	2
cuisson au bain-marie	1		150-170 *	/
réchauffement	1		300-600	/
réchauffement des assiettes	2		75	15
décongélation	1		90-180	/

# 13. Nettoyage et entretien



## ATTENTION !

Avant de procéder au nettoyage manuel, débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il refroidisse.

**Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ou effectuer des tâches d'entretien sans surveillance.**


- Pour faciliter le nettoyage, la cavité du four et la plaque de cuisson sont recouvertes d'un émail spécial pour une surface lisse et résistante.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et utilisez de l'eau chaude et du liquide vaisselle à la main pour éliminer les grosses impuretés et le calcaire. Essuyez un chiffon doux ou une éponge propre.
- N'utilisez jamais de nettoyeurs et d'accessoires agressifs ou abrasifs (éponges et détergents abrasifs, produits détachants et antirouille, racleurs pour plaques de vitrocéramique).
- Les résidus alimentaires (graisse, sucre, protéines) peuvent s'enflammer pendant l'utilisation de l'appareil. C'est pourquoi, avant chaque utilisation, retirez les gros morceaux de saleté de l'intérieur du four et des accessoires.
- Les accessoires du four peuvent être lavés au lave-vaisselle. Les guides coulissants ne sont pas adaptés aux lave-vaisselle.

<b>Extérieur de l'appareil</b>	Utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux pour éliminer les impuretés et sécher les surfaces.
<b>Intérieur de l'appareil</b>	Pour la saleté ou la crasse tenace, utilisez des nettoyeurs de four conventionnels. Essuyez ensuite soigneusement l'appareil avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
<b>Accessoires et gradins</b>	Nettoyez avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon humide. Si la saleté persiste, nous vous recommandons de les faire tremper avant et d'utiliser une brosse.
Si les résultats du nettoyage ne sont pas satisfaisants, répétez le processus de nettoyage.	



## ATTENTION !

N'utilisez pas de produits nettoyants corrosifs, abrasifs ou agressifs pour nettoyer la façade du four. Ces produits pourraient endommager la surface, causer des rayures ou altérer définitivement son aspect.



N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, de nettoyeurs ou d'éponges abrasives, de détachants et de produits antirouille, etc. sur le couvercle du plafond du compartiment du four.

## 13.1 Nettoyage du four (Steam Clean)


Ce programme permet d'éliminer plus facilement les taches de l'intérieur du four.

Il est plus efficace s'il est utilisé régulièrement, après chaque utilisation.

Avant de lancer le programme de nettoyage, retirez toutes les saletés visibles de grande taille et les restes d'aliments de la cavité du four.

### ⚠ ATTENTION !

Utilisez la fonction **Steam Clean** quand le four a complètement refroidi.




1.	Insérez le lèchefrite en verre dans le premier gradin et versez 0,4 l d'eau chaude dedans.
2.	Allumez l'appareil et sélectionnez <b>≡</b> . En appuyant sur <b>&lt;</b> ou <b>&gt;</b> sélectionnez <b>Nettoyage</b> . Confirmez avec <b>OK</b> pour accéder au sous-menu.
3.	Confirmez avec <b>OK</b> . Le programme dure 8 minutes. Après la fin du programme, l'écran affiche <b>End</b> .
4.	Une fois le programme terminé, retirez délicatement la plaque de cuisson avec des maniques (elle peut encore contenir un peu d'eau). Essuyez les taches avec un chiffon humide et du savon. Passez soigneusement un chiffon humide dans l'appareil pour enlever tous les résidus de produit nettoyant. Si le processus de nettoyage n'est pas satisfaisant (en cas de saleté particulièrement tenace), recommencez-le.

## 13.2 Démontage et nettoyage des guides-fils

### 💡 INFORMATION

Lorsque vous retirez les guides, veillez à ne pas endommager le revêtement d'émail.



1.	Dévissez la vis. Utilisez un tournevis.
2.	Retirez les guides des trous dans la paroi arrière.

Suite du tableau de la page précédente

**REMARQUE :** veillez à ne pas perdre les entretoises installées sur les gradins en fil. Remplacez les entretoises après le nettoyage ; sinon, des étincelles peuvent se produire.  
Après le nettoyage, resserrez les vis des guides à l'aide d'un tournevis. Lorsque vous remettez les guides-fils en place, veillez à les monter du même côté que celui où ils étaient installés avant leur retrait.

## 13.3 Remplacement de l'ampoule

L'ampoule est un consommable et n'est pas couverte par la garantie. Avant de changer l'ampoule, retirez la batterie de cuisine et les gradins du four.

Lampe halogène : G9, 230 V, 25 W


Le four est équipé d'une lampe halogène.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (G).



### ATTENTION !

**Ne remplacez l'ampoule que lorsque l'appareil est débranché de l'alimentation électrique. Veillez à ne pas rayer l'émail. Protégez vos mains pour ne pas vous brûler.**



1. Dévissez les quatre vis. Retirez le couvercle et la vitre.
2. Retirez l'ampoule halogène et remplacez-la par une neuve.

**REMARQUE :** le couvercle a un joint qui ne doit pas être retiré. Le joint doit s'ajuster à la paroi du four.

# 14. Dépannage

Pendant la période de garantie, seul le service après-vente autorisé par le fabricant peut effectuer des réparations.

- Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est hors tension en retirant les fusibles ou en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Toute réparation non autorisée de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique et de court-circuit ; par conséquent, ne l'effectuez pas. Confiez ces travaux à un expert ou à un technicien de service.
- En cas de problèmes mineurs liés au fonctionnement de l'appareil, consultez ce manuel pour savoir si vous pouvez les résoudre vous-même.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout en raison d'une utilisation ou d'une manipulation inappropriée, la visite d'un technicien de service n'est pas gratuite, même pendant la période de garantie.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement et transmettez-les à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur de l'appareil.
- Le tableau suivant contient des conseils pour vous aider à résoudre des problèmes courants.

## 14.1 Tableau de dépannage et des erreurs


Problème/erreur	Cause
<b>Le disjoncteur de l'installation se désarme souvent.</b>	Contactez le service après-vente.
<b>L'éclairage du four ne fonctionne pas.</b>	Le processus de remplacement de l'ampoule du four est décrit dans le chapitre Remplacement de l'ampoule.
<b>L'unité de commande ne répond pas, l'écran est figé.</b>	Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (retirez le fusible ou coupez l'interrupteur principal), puis rebranchez l'appareil et mettez-le en marche.
<b>L'écran affiche l'erreur Err X. En cas d'un code d'erreur à deux chiffres, l'écran affiche Err XX.</b>	Il y a une erreur dans le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Si l'erreur est toujours affichée, appelez un technicien de maintenance.
<b>Des étincelles jaillissent dans le four.</b>	Assurez-vous que tous les couvercles de lampe sont bien fixés et que toutes les entretoises sont placées sur les guides-fils. Assurez-vous que les guides sont correctement placés dans le four.
<b>Rôtissage insuffisant sur la face inférieure.</b>	Assurez-vous que le programme de cuisson sélectionné est correct.
<b>La vapeur s'accumule sur l'afficheur lors de l'ouverture de la porte.</b>	Ouvrez complètement la porte du four, ne la laissez pas un peu fermée.
<b>Grande quantité de vapeur lors de la cuisson.</b>	Certains aliments contiennent beaucoup d'eau, il est donc normal qu'il y ait beaucoup de vapeur.
<b>La sonde à viande apparaît à l'écran, bien qu'elle ne soit pas utilisée.</b>	La cause de l'erreur peut être due à des gouttes ou à de la saleté dans la prise de la sonde à viande. Nous vous recommandons d'insérer et de retirer la sonde à viande plusieurs fois pour nettoyer la prise.

Suite du tableau de la page précédente

Problème/erreur	Cause
Si les problèmes persistent malgré le respect des conseils ci-dessus, appelez un technicien de maintenance agréé. La réparation ou toute demande de garantie résultant d'un branchement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil n'est pas couverte par la garantie. Dans ce cas, l'utilisateur prendra en charge le coût de la réparation.	

## 14.2 Étiquette – informations sur l'appareil

Une plaque signalétique contenant des informations de base sur l'appareil est fixée sur le bord du four. Des informations précises sur le type et le modèle de l'appareil figurent également sur la fiche de garantie.



- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Numéro de série | 5. ID/code                           |
| 2. Modèle          | 6. Code QR                           |
| 3. Type            | 7. Informations techniques           |
| 4. Marque          | 8. Étiquettes/symboles de conformité |

## 15. Information de conformité

Type d'équipement radio :	Module Wi-Fi/BLE intégré
<b>Indicateur Wi-Fi</b>	
Plage de fréquence de fonctionnement :	2412 ~ 2472 MHz
Puissance de sortie maximale :	19.99 dBm EIRP
Gain d'antenne maximal :	3.26 dBi
<b>Indicateur Bluetooth</b>	
Plage de fréquence :	2402 ~ 2480 MHz
Sortie porteuse :	10,00 dBm
Type d'émission :	F1D

La société certifie la conformité du dispositif Connectlife avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil <https://auid.connectlife.io>, dans la section des documents complémentaires.



### INFORMATION

L'appareil dispose d'une interface graphique basée sur la bibliothèque graphique LVGL.

## 16. Protection de l'environnement



Nos emballages sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.

**Le symbole** sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice d'utilisation sans préavis et vous prions de nous excuser pour les erreurs qui auraient pu s'y glisser.

# 17. Test de cuisson

EN60350-1 : utilisez uniquement les équipements fournis par le fabricant.

Insérez toujours la plaque de cuisson jusqu'à la position finale sur le rail métallique. Placez la pâte ou les gâteaux à cuire dans des moules comme indiqué sur l'image.

\*Préchauffez l'appareil jusqu'à ce qu'il atteigne la température sélectionnée. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

\*\*Préchauffez l'appareil pendant 10 minutes. N'utilisez pas le mode de préchauffage rapide.

\*\*\*Tournez après 2/3 du temps de cuisson

CUISSON					
Plat	Équipement		 °C/W	 min	
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson peu profonde	2	140-150*	25-40	
biscuits/cookies – support unique	plaque de cuisson peu profonde	2	140-150*	25-40	
cookies – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson peu profonde	2, 3	140-150*	30-45	
cupcakes – support simple	plaque de cuisson peu profonde	2	160-170*	20-35	
cupcakes – support simple	plaque de cuisson peu profonde	2	160-170*	20-35	
cupcakes – deux grilles/niveaux	plaque de cuisson peu profonde	2, 3	140-150*	25-40	
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille	1	160-170*	20-35	
Génoise	moule rond en métal, diamètre 26 cm/grille	2	160-170*	20-35	
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille	1	170-180	60-80	
tarte aux pommes	2 x moule rond en métal, diamètre 20 cm/grille	2	170-180	60-80	
RÔTISSAGE					
pain grillé	grille métallique	4	Haut **	0,5-3	
pljeskavica (galette de viande hachée)	grille métallique + plaque de cuisson peu profonde en tant que bac récepteur	3	Haut	20-35**	
TRAITEMENT THERMIQUE PAR MICRO-ONDES					
crème pâtissière 1000 g	plat à gratin en verre, 25 x 25 cm, non couvert + lèchefrite en verre	1	360	25-35	
Génoise	plat à gratin rond en verre, diamètre 22 cm, non couvert + lèchefrite en verre	1	360	15-25	

Suite du tableau de la page précédente

<b>CUISSON</b>					
pain de viande 900 g	plat à gratin en verre, 25 × 12,5 cm, non couvert + lèchefrite en verre	1	600 360	10 10-15	
décongélation de la viande hachée, 500 g	lèchefrite en verre	1	180 90	8 13-18	
décongélation de framboises, 250 g	plat à gratin en verre, non couvert + lèchefrite en verre	1	180	6-9	

<b>CUISSON AVEC DES SYSTÈMES COMBINÉS</b>						
Plat	Équipement					
gratin de pommes de terre	plat à gratin rond en verre, diamètre 22 cm, non couvert + lèchefrite en verre	1	180-190	600	25-40	
cake	plat à gratin rond en verre, diamètre 22 cm, non couvert + lèchefrite en verre	1	180-190	180	17-25	
poulet, 1,2 kg	plat à gratin en verre, non couvert + lèchefrite en verre	1	210-220	360	45-55	

**Hisense**  
life reimagined



929172-a19

