

**Hisense**


life reimagined

IT

IT

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

## **FORNO A MICROONDE COMBINATO**



Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e per aver acquistato il nostro apparecchio.

Questo manuale di istruzioni dettagliate viene fornito per rendere l'uso di questo prodotto più facile e per aiutarvi a conoscere il vostro nuovo apparecchio il più presto possibile.

Assicuratevi di aver ricevuto un apparecchio non danneggiato. Se trovate i danni dovuti al trasporto si prega di contattare il venditore dal quale l'apparecchio è stato acquistato, o il magazzino regionale, da cui è stato fornito. Il numero di telefono è indicato sulla fattura o sulla bolla di consegna.

Le istruzioni per l'installazione e il collegamento sono fornite su un foglio separato.

Prima di collegare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La riparazione dei guasti o reclami dovuti all'installazione o all'uso impropri dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.



Per istruzioni e suggerimenti più dettagliati scansionare il codice QR sulla targhetta identificativa.

I simboli elencati vengono utilizzati nelle istruzioni ed hanno il seguente significato:



**INFORMAZIONE!**

Informazioni, consigli, suggerimenti o raccomandazioni



**AVVISO!**

Avviso di pericolo

# Sommario

<b>1. Avvisi di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
1.1 Uso sicuro del forno a microonde .....	5
<b>2. Avvertenze di sicurezza importanti</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Descrizione dell'apparecchio</b> .....	<b>10</b>
3.1 Attrezzatura in dotazione .....	10
3.2 Pannello di controllo .....	12
<b>4. Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura</b> .....	<b>13</b>
4.1 Prima accensione .....	13
<b>5. Funzione microonde</b> .....	<b>15</b>
<b>6. Utilizzo del forno – selezione delle impostazioni di cottura</b> .....	<b>16</b>
6.1 Menu principale - Manuale .....	17
6.2 Timer - Funzioni timer .....	20
6.3 Cottura a step ( + menù) .....	22
6.4 Microonde .....	23
6.5 Menu automatico .....	24
6.6 Extra .....	24
<b>7. Avvio della cottura</b> .....	<b>26</b>
<b>8. Fine cottura e spegnimento del forno</b> .....	<b>26</b>
8.1 Gratin ( + menu) .....	27
8.2 Fondo croccante .....	28
8.3 Preferiti- salva le tue impostazioni .....	29
<b>9. Scelta delle impostazioni generali</b> .....	<b>30</b>
9.1 Blocco del display (+ menu) .....	31
<b>10. ConnectLife</b> .....	<b>32</b>
<b>11. Gestione Wi-Fi</b> .....	<b>32</b>
11.1 Utilizzo del Wi-Fi .....	32
11.2 Gestione del forno da remoto .....	33
<b>12. Suggerimenti e consigli generali per la cottura</b> .....	<b>35</b>
12.1 Tavolo da cucina .....	37
<b>13. Pulizia e manutenzione</b> .....	<b>42</b>
13.1 Pulizia del forno (Steam Clean) .....	43
13.2 Rimozione e pulizia delle guide del cavo .....	43
13.3 Sostituzione della lampadina .....	44
<b>14. Ricerca dei guasti</b> .....	<b>45</b>
14.1 Tabella dei difetti e degli errori .....	45
14.2 Etichetta – informazioni sull'elettrodomestico .....	46
<b>15. Informazioni sulla conformità</b> .....	<b>46</b>
<b>16. Protezione dell'ambiente</b> .....	<b>47</b>
16.1 Etichetta ambientale .....	47
<b>17. Test di cottura</b> .....	<b>48</b>

# 1. Avvisi di sicurezza

## **IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA – LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.**

Il collegamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un agente di servizio o dall'esperto autorizzato. Gli interventi e le riparazioni non tecnici possono causare gravi menomazioni fisiche e danni all'apparecchio.

I mezzi di disconnessione devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle norme di cablaggio.

Per prevenire il surriscaldamento non installare apparecchio dietro la porta decorativa.

**AVVERTENZA:** un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito solo dal produttore o da un riparatore autorizzato o da altra persona qualificata, altrimenti potrebbe essere pericoloso.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza adeguate esperienze e conoscenze, purché sorvegliate e istruite sull'uso corretto dell'apparecchio e sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

**AVVERTENZA:** l'apparecchio e le sue parti accessibili si surriscaldano durante l'uso; evitare il contatto con le resistenze. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani se non continuamente sorvegliati.

L'apparecchio non è destinato ad essere comandato da temporizzatori esterni o da sistemi di controllo specifici.

Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno/ il vetro dei coperchi incernierati del piano cottura (a seconda dei casi), poiché possono graffiare la superficie, provocando la frantumazione del vetro.

Non utilizzare pulitori a vapore o ad alta pressione per la pulizia dell'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non versare mai acqua direttamente sul fondo della cavità del forno. Le differenze di temperatura potrebbero danneggiare il rivestimento smaltato.

### **1.1 Uso sicuro del forno a microonde**

**AVVERTENZA:** a causa delle temperature estremamente elevate generate quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini dovrebbero utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto.

**ATTENZIONE:** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione fino a quando non è stato riparato da una persona competente.

**AVVERTENZA:** È estremamente pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione che comporti la rimozione delle coperture che proteggono dall'esposizione all'energia a microonde.

**ATTENZIONE:** liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.

L'apparecchio è destinato all'uso in ambienti domestici e simili come:

- sale pranzo del personale in negozi e altri ambienti di lavoro;
- aziende agricole;
- unità abitative per ospiti in hotel, motel e altri alloggi o strutture ricettive;
- strutture di bed and breakfast.

Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.

Quando si cucina a microonde, non utilizzare contenitori metallici per alimenti o bevande.

Quando si riscaldano gli alimenti in contenitori di plastica o di carta, tenere d'occhio il forno, poiché tale imballaggio potrebbe prendere fuoco.

Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia il contenitore con la bevanda riscaldata. Per evitare ciò, posizionare un oggetto non metallico (ad es. un cucchiaino di legno, vetro o plastica) nel contenitore durante il processo di riscaldamento.

Per evitare ustioni, il contenuto dei biberon e dei vasetti degli alimenti per neonati deve essere agitato o mescolato e la loro temperatura controllata prima del consumo.

Le uova con il guscio non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.

Se si nota del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere chiuso lo sportello del forno per soffocare eventuali fiamme.

Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. Essiccare alimenti, asciugare indumenti o riscaldare pacchetti, pezzette, pantofole, spugne, panni umidi, ecc. può provocare lesioni, combustione o incendi.

Il forno deve essere pulito regolarmente e gli eventuali residui di cibo devono essere rimossi.

La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe comportare il deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'apparecchio ed eventualmente provocare una situazione di pericolo.

Se l'apparecchio è integrato in un armadio della cucina con una porta, questa deve essere aperta mentre l'apparecchio è in uso.

## **2. Avvertenze di sicurezza importanti**

L'apparecchio è destinato all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi, per es. per il riscaldamento dell'ambiente, per asciugare gli animali, carta, tessuti o erbe, in quanto ciò può causare danni o incendi.

Il collegamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un agente di servizio o dall'esperto autorizzato. Gli interventi e le riparazioni non tecnici possono causare gravi menomazioni fisiche e danni all'apparecchio.

Si consiglia (a causa del peso dell'elettrodomestico) che almeno due persone trasportino e installino l'elettrodomestico.

Non sollevare l'apparecchio tenendolo per la maniglia dello sportello.

I cardini dello sportello del forno possono danneggiarsi se sottoposte a carico eccessivo. Non stare in piedi o sedersi sullo sportello del forno aperto e non appoggiarsi ad esso. Inoltre, non collocare oggetti pesanti sullo sportello del forno.

Se i cavi di alimentazione di altri dispositivi situati nelle vicinanze del forno rimangono impigliati nella porta del forno, potrebbero danneggiarsi e causare un cortocircuito. Assicurarsi quindi che i cavi di alimentazione di altri dispositivi siano a distanza di sicurezza.

Fare attenzione che le fessure di ventilazione non siano mai ostruite o ostacolate in alcun altro modo.

Non rivestire le pareti del forno con fogli di alluminio e non appoggiare teglie o altri contenitori sul fondo del forno. Ciò ridurrebbe la circolazione dell'aria nel forno, ostacolerebbe e rallenterebbe il processo di cottura e distruggerebbe il rivestimento smaltato.

Si consiglia di evitare di aprire lo sportello del forno durante la cottura, poiché ciò aumenta il consumo energetico e l'accumulo di condensa.

Alla fine della cottura, e durante la cottura, fare attenzione quando si apre lo sportello del forno, poiché c'è pericolo di scottature.

Per evitare l'accumulo di calcare, lasciare aperta lo sportello del forno dopo la cottura o l'utilizzo del forno, per consentire alla cavità del forno di raffreddarsi a temperatura ambiente.

Pulire il forno quando si è completamente raffreddato.

A causa di vari fattori si potrebbe verificare una eventuale variazione di sfumatura di colore tra i vari apparecchi o elementi componenti di una stessa linea di design, come ad es. diverse angolazioni da cui guardiamo gli apparecchi, diversi sfondi di colore, o materiali o luminosità dell'ambiente.

Non utilizzare l'elettrodomestico se è danneggiato. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare un centro di assistenza autorizzato.

Il forno può essere tranquillamente utilizzato con o senza guide per teglie.

Non conservare oggetti nel forno, che potrebbero causare pericolo quando il forno è acceso.

**Prestare attenzione** alla distanza minima tra il bordo superiore del forno e l'oggetto più vicino sopra di esso.

Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. Essiccare alimenti, asciugare indumenti o riscaldare pacchetti, pezzette, pantofole, spugne, panni umidi, ecc. può provocare lesioni, combustione o incendi.

**Utilizzare sempre guanti da forno** per togliere i piatti dal forno. Alcune pentole, padelle o vassoi possono assorbire il calore del cibo e quindi diventare molto caldi.

Assicurarsi di **usare solo le pentole** adatte per l'uso in un forno a microonde. Non utilizzare pentole in acciaio, con bordi decorativi o con ornamenti dorati o argentati.

**Non lasciare accessori o utensili** nel forno quando è spento. Non accendere il forno quando è vuoto per evitare di danneggiarlo.

**Non utilizzare** pentole in porcellana, ceramica o terracotta se tali materiali sono porosi o se tali pentole non sono smaltate all'interno. Una volta riscaldate, l'umidità che penetrerebbe in questi pori potrebbe provocare spaccature. Utilizzare solo pentole destinate all'uso in forno a microonde.

**Leggere e osservare sempre** le istruzioni per riscaldare in un forno a microonde che sono riportate sulla confezione degli alimenti.

**Fare attenzione** durante il riscaldamento di alimenti contenenti alcol, poiché all'interno del forno potrebbe formarsi una miscela combustibile di alcol e aria. Fare attenzione quando si apre lo sportello.

L'uso di pentole in metallo, forchette, cucchiai, coltelli, graffette o cerniere su confezioni di alimenti congelati non è raccomandato quando **si cucina o riscalda al microonde** con una combinazione di microonde e cottura in forno a convezione. Dopo il riscaldamento, mescolare il cibo o lasciarlo riposare fino a quando il calore non si è distribuito uniformemente.

Non collegare l'apparecchio all'alimentazione se nel circuito di alimentazione è installato un ELCB (interruttore differenziale).

**AVVISO!**


Prima di collegare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La riparazione dei guasti o reclami dovuti all'installazione o all'uso impropri dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.

### 3. Descrizione dell'apparecchio



#### AVVISO!

Le funzioni e le dotazioni dell'apparecchio dipendono dal modello.



#### 3.1 Attrezzatura in dotazione

##### Interruttore dello sportello del forno

Se lo sportello del forno viene aperto durante il suo funzionamento, l'interruttore spegne i riscaldatori, le microonde e la ventola nella cavità del forno. Quando lo sportello è chiuso, l'interruttore riattiva il funzionamento dell'apparecchio.

##### Guide

**Guide metalliche** – inserire sempre la griglia e la teglia nella guida.


NOTA: le guide – i livelli dello scaffale vengono contati dal basso verso l'alto.

##### Attrezzature per il forno e accessori



#### AVVISO!


**Non utilizzare la griglia, la teglia bassa o profonda, il tappetino di cottura in silicone o qualsiasi altra parte metallica nei sistemi a microonde.**

	<p><b>Griglia</b> – utilizzata per grigliare/arrostire o come supporto per una padella, teglia o pirofila.</p> <p>NOTA: quando si inserisce la griglia nella guida, assicurarsi sempre che la sua parte rialzata si trovi sul retro e sul lato superiore. C'è un fermo di sicurezza sulla griglia. Pertanto, la griglia deve essere leggermente sollevata nella parte anteriore quando la si estrae dal forno.</p>
	<p><b>Vassoio raccogliocce</b> – utilizzato per focacce e piccole torte. Anche come vassoio di raccolta.</p> <p>NOTA: una teglia bassa potrebbe deformarsi se riscaldata nel forno. Quando si raffredda, ritorna al suo stato originale. Eventuali deformazioni non ne pregiudicano la funzionalità.</p>

La tabella prosegue dalla pagina precedente

	<p><b>Teglia da forno in vetro</b> – serve per cuocere alimenti con tutti i sistemi di forno e microonde. Può essere utilizzata anche come vassoio da portata.</p>
	<p><b>Teglia da forno profonda</b> – utilizzata per la cottura di verdure e dolci umidi. Può essere utilizzata anche come vaschetta di raccolta. NOTA: non inserire mai la teglia universale profonda (o universale) nella prima guida durante la cottura.</p>
<p>NOTA: è possibile acquistare attrezzature aggiuntive presso un centro di assistenza autorizzato.</p>	

## 3.2 Pannello di controllo



Tasto	Utilizzo
1.	Selezione di menu base
2.	Impostazioni di connettività Wi-Fi (Remote)
3.	Accensione e spegnimento dell'illuminazione del forno
4. °C/W	Passaggio dall'impostazione della temperatura o della potenza
5.	Tasto di selezione sinistro
6.	Esci o tornare indietro senza salvare
7.	Accensione e spegnimento del preriscaldamento rapido
8.	Accensione e spegnimento del forno
9. 0:00	Resetta le funzioni del timer
10. OK	Conferma della selezione, impostazioni
11.	Tasto selettore destro
12. X	Annulla l'impostazione corrente, elimina la funzione
13. +	Impostazioni avanzate
14.	Selezione delle funzioni temporali
15.	Avvio e arresto dell'operazione

NOTA: solo i tasti che sono abilitati nel menu corrente sono illuminati (completamente o parzialmente) sul pannello di controllo.

Tasto di scelta rapida:	
 Toccare brevemente il tasto – per selezionare le impostazioni	 Premere il tasto – per 5 secondi per ulteriori impostazioni o modifiche rapide
 <b>INFORMAZIONE!</b> Tutte le impostazioni sono controllate dai tasti. Per una migliore reattività dei tasti, provare a toccarli con un'ampia area del polpastrello. Ogni volta che si preme un tasto, la pressione viene confermata da un segnale acustico (se la funzione è disponibile).	

			
Primo passaggio	Passaggio intermedio	Attesa / Implementazione	Passaggio facoltativo

## 4. Prima del primo utilizzo dell'apparecchiatura

1.	Rimuovere gli utensili del forno e gli eventuali imballaggi (cartone, polistirolo espanso, plastica) dal forno.
2.	Pulire gli accessori del forno e l'interno con un panno umido. Non utilizzare panni o detersivi abrasivi o aggressivi.
3.	Accendere il forno (vedi capitolo 4.1 <i>Prima accensione</i> ).
4.	Preriscaldare il forno con il sistema di riscaldamento superiore e inferiore per circa un'ora  ad una temperatura di 230 °C (vedi capitolo Modalità di cottura manuale).
NOTA: Durante il riscaldamento si sprigiona il caratteristico "odore di nuovo", quindi aerare bene l'ambiente durante questo periodo.	

### 4.1 Prima accensione

Dopo aver collegato l'apparecchio alla rete elettrica per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente prolungata, sarà necessario impostare la lingua e l'ora.

 **INFORMAZIONE!**

Se non si desidera impostare questa funzione, toccare **OK** . Le impostazioni predefinite verranno salvate. È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento (vedere il capitolo 9. *Scelta delle impostazioni generali*).



1.	<b>Impostazione della lingua:</b> La schermata mostra la lingua predefinita (Inglese). Premendo < o > è possibile cambiare la lingua. Confermare con <b>OK</b> .
2.	<b>Impostazione dell'ora esatta:</b> Premendo < o > è possibile impostare l'ora esatta del giorno. Impostare le ore e i minuti separatamente. Confermare la selezione con <b>OK</b> .
Tutte le impostazioni iniziali sono impostate e l'apparecchio è in modalità standby.	


## 5. Funzione microonde

Le microonde sono usate per **cottura, arrosto e scongelamento degli alimenti**. Consentono una cottura rapida ed efficiente senza modificare il colore o la forma del cibo.

Le microonde sono un tipo di radiazione elettromagnetica. Tali radiazioni si trovano comunemente nel nostro ambiente sotto forma di onde radioelettriche, raggi luminosi o infrarossi. La frequenza delle microonde è nell'intervallo di 2,450 MHz.




### **AVVISO!**

**Non utilizzare o attivare mai un sistema a microonde se il forno è vuoto.**



Di seguito le loro caratteristiche:

- le microonde sono riflesse dai metalli,
- le microonde viaggiano attraverso altri materiali,
- le microonde vengono assorbite da molecole di acqua, grasso e zucchero.



Quando il cibo è esposto alle microonde, le molecole iniziano a muoversi rapidamente, generando così calore.


Le microonde penetrano nel cibo a una profondità di circa 2,5 cm. Se il cibo è più denso, la parte centrale del cibo verrà cotta per conduzione, come nella cottura convenzionale.

## 6. Utilizzo del forno – selezione delle impostazioni di cottura

Menu di selezione principale	
Accendere l'apparecchio.  e selezionare  . Premendo < o > è possibile scegliere tra diversi menù:	
<b>Manuale</b>	Permette di impostare arbitrariamente i parametri di cottura con valori preimpostati di fabbrica modificabili (vedere capitolo 6.1 <i>Menu principale - Manuale</i> ).
<b>Microonde</b>	Accesso rapido ai sistemi con microonde. Sono utilizzati per il riscaldamento rapido, lo scongelamento e la cottura degli alimenti (vedere capitolo 6.4 <i>Microonde</i> ).
<b>Menu automatico</b>	Consente un'ampia selezione di programmi preimpostati a seconda del piatto selezionato (vedere capitolo 6.5 <i>Menu automatico</i> ).
<b>Preferiti</b>	Questa modalità permette di selezionare i propri programmi precedentemente salvati (vedere capitolo 8.3 <i>Preferiti- salva le tue impostazioni</i> ).
<b>Extra</b>	Selezione dei programmi aggiuntivi (vedere capitolo 6.6 <i>Extra</i> ).
<b>Pulizia</b>	Programmi di pulizia del forno.
<b>Impostazioni</b>	Impostazioni generali del forno (vedere capitolo 9. <i>Scelta delle impostazioni generali</i> ).

+ menu - impostazioni aggiuntive	
La funzione offre ulteriori opzioni di impostazione. Il contenuto del menu varia a seconda delle opzioni di controllo disponibili in quel momento. Per selezionare impostazioni aggiuntive, toccare  .	
<b>Cottura a fasi</b>	Impostazione di cottura in tre fasi con diversi parametri (vedere capitolo 6.3 <i>Cottura a step (+ menù)</i> ).
<b>Maggiori informazioni</b>	Informazioni dettagliate sui programmi e sul funzionamento dei sistemi del forno.
<b>Gratin</b>	Si utilizza per piatti a cui si aggiungono condimenti/guarnizioni o di cui si desidera cuocere ulteriormente la superficie alla fine. La funzione può essere selezionata dopo 10 minuti di cottura o a fine cottura (vedi cap. 8.1 <i>Gratin (+ menu)</i> ).
<b>Preferiti</b>	Salvataggio delle impostazioni personalizzate selezionate (vedere il capitolo 8.3 <i>Preferiti- salva le tue impostazioni</i> ).
<b>Blocco schermo</b>	Attivare/disattivare il blocco della chiave di sicurezza per proteggere il forno dall'uso accidentale (vedere capitolo 9.1 <i>Blocco del display (+ menu)</i> ).

## 6.1 Menu principale - Manuale



1.	Accendere l'apparecchio.  .
2.	Premendo < o > è possibile selezionare il sistema di cottura (vedere tabella Selezione dei sistemi di cottura).
3.	Premendo < o > è possibile impostare la temperatura o la potenza.
4.	Utilizzare il preriscaldamento rapido per portare il forno alla temperatura desiderata il più velocemente possibile. Premendo  il simbolo si illuminerà completamente. Al raggiungimento della temperatura impostata viene emesso un segnale acustico. La schermata visualizzerà <b>Inserire il piatto</b> . Aprire lo sportello e inserire il piatto. Il programma riprende automaticamente la cottura con le impostazioni selezionate.
5.	Inoltre, è possibile impostare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il timer (vedere capitolo 6.2 <i>Timer - Funzioni timer</i>)</li> <li>- Cottura a fasi (vedere capitolo 6.3 <i>Cottura a step (+ menù)</i>)</li> </ul>
6.	Per iniziare a cucinare, toccare  .

### Scelta del sistema di cottura

Simbolo	Utilizzo
	<b>Riscaldatore inferiore + superiore</b> Utilizzare questo sistema per cotture tradizionali su un'unica griglia, per la preparazione di soufflé e per cotture a bassa temperatura (cottura lenta).
	<b>Aria calda</b> La ventilazione consente una migliore circolazione dell'aria attorno alla pietanza. In questo modo, la superficie si asciuga maggiormente e si crea una crosta più spessa. Per arrostitire carne, cuocere dolci, verdure e per essiccare alimenti su uno o più livelli contemporaneamente.
	<b>Aria calda + riscaldatore inferiore</b> Perfetto per la preparazione di pizza e dolci con un contenuto d'acqua elevato. Per cucinare su un unico livello quando si desidera che i piatti siano cotti e croccanti il più rapidamente possibile.
	<b>Inferiore + Riscaldatore superiore + ventola</b> Per la cottura uniforme di pietanze su un livello e per la preparazione di soufflé.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Simbolo	Utilizzo
	<p><b>Griglia grande</b>                      Per cucinare grandi quantità di cibi piatti, come pane tostato, tartine, salsicce alla griglia, bistecche, pesce, spiedini, per cucinare al gratin e ottenere una bella crosta croccante. I riscaldatori montati sulla parte superiore della cavità del forno riscaldano uniformemente l'intera superficie.  <b>Livello minimo</b> - adatto alla cottura di filetti di pesce, pesce intero, frittura di formaggi.  <b>Livello medio</b> - adatto per cucinare piccoli pezzi di carne, cotolette di pesce, verdure, tartine, spiedini.  <b>Livello alto</b> - adatto per cucinare bistecche, hamburger, salsicce alla griglia, toast e cucinare al gratin.</p>
	<p><b>Griglia grande + ventola</b>                      Per arrostitire pollame e grigliare grossi pezzi di carne.</p>
	<p><b>Aria calda + Riscaldatore superiore</b>                      Questo metodo di cottura conferisce al cibo una crosta croccante, senza grassi aggiunti. È una versione salutare del "fast food" con un contenuto calorico inferiore. Indicata per piccoli tagli di carne, pesce, verdure e prodotti surgelati precotti (patatine fritte, medaglioni di pollo).</p>
	<p><b>Altri sistemi</b>                      Confermare la selezione con <b>OK</b> . Verranno visualizzati sistemi aggiuntivi.</p>
	<p><b>Aria calda + Microonde</b>                      Per una cottura e un riscaldamento più rapidi del cibo mentre si rosola la superficie. Viene utilizzato per tutti i tipi di carne, stufati, verdure e piatti gratinati (piatti che richiedono un tempo di cottura più lungo).</p>
	<p><b>Griglia grande + Ventola + Microonde</b>                      Adatto per grigliare pollame, pesce e pezzi di carne più grandi.                      Le microonde svolgono una funzione di supporto del sistema e accelerano i tempi di preparazione dei cibi.</p>
	<p><b>Microonde</b>                      Vengono utilizzate per riscaldare, scongelare e cuocere rapidamente il cibo.</p>
	<p><b>Griglia grande + Riscaldatore inferiore</b>                      Per una cottura più rapida di pietanze su un livello e per ottenere una crosta di pasta frolla croccante.</p>
	<p><b>Riscaldatore inferiore + Griglia</b>                      Per la cottura lenta, delicata e controllata di alimenti delicati (tagli di carne morbidi) e per la cottura di dolci dal fondo croccante.</p>
	<p><b>Riscaldatore inferiore + Griglia + Ventola</b>                      Per la preparazione ottimale di prodotti da forno lievitati e di tutti i tipi di pane e per la conservazione.</p>
	<p><b>Griglia grande + Riscaldatore inferiore + Aria calda</b>                      Adatto per piatti in cui si desidera ottenere una croccantezza uniforme su tutti i lati. La funzione è adatta anche come prima fase di un arrosto a più fasi, in quanto consente di scottare rapidamente la superficie nella fase iniziale e di arrostitire lentamente nella seconda fase. La carne sarà succosa e la crosta ben rosolata.</p>

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Simbolo	Utilizzo
	<b>Aria Calda + Griglia</b> La ventilazione consente una migliore circolazione dell'aria attorno alla pietanza. Questo asciugherà maggiormente la superficie. In combinazione con il riscaldatore grill si otterrà anche un colore più intenso. Per una cottura più rapida di carne e verdure.
	<b>Aria calda Eco</b> <sup>1)</sup> Per una cottura delicata, lenta e uniforme di carne, pesce e dolci su un unico livello. Questo metodo di cottura trattiene una maggiore percentuale di acqua all'interno della carne, che rimane più succosa e morbida, mentre la sfoglia cuoce e si colora in modo uniforme. L'intervallo di temperatura utilizzato è compreso tra 140 °C e 220 °C. È il programma più efficiente dal punto di vista energetico.
	<b>Auto</b> Accesso rapido al menu automatico (vedere il capitolo menu automatico)

<sup>1)</sup> Questa funzione viene utilizzata per determinare la classe di efficienza energetica secondo la norma EN 60350-1.

## Livello di potenza del microonde

Potenza	Utilizzo
1000 W	Riscalda rapidamente bevande, acqua e piatti contenenti un grande volume di liquido.
750 W	Cucinare verdura fresca o congelata.
600 W	Sciogliere il cioccolato. Cucinare carne e pesce. Cucinare contorni.
360 W	Riscaldare e cuocere piatti delicati a base di uova.
180 W	Scongelare altri alimenti, ammorbidire il burro, ammorbidire il gelato.
90 W	Scongelare prodotti da forno con crema, frutta, verdura e carne macinata/tritata.

## 6.2 Timer - Funzioni timer

Per selezionare le funzioni del timer, toccare . Toccando i pulsanti < o > è possibile selezionare la funzione temporale che si desidera impostare.

La funzione tempo può essere impostata prima e durante la cottura.

 **INFORMAZIONE!**


L'ora deve essere impostata sull'ora del giorno.

 **INFORMAZIONE!**

È possibile reimpostare la funzione tempo selezionata toccando **0:00**.

Descrizione /funzione tempo	Utilizzo
<b>Durata</b>	In questa modalità è possibile specificare la durata di funzionamento del forno.
<b>Contaminuti</b>	Il contaminuti funziona indipendentemente dal funzionamento del forno. Trascorso il tempo impostato, l'elettrodomestico non si accende o non si spegne automaticamente.
<b>Termina la cottura a</b>	Utilizzare questa modalità quando si desidera che il cibo nel forno inizi la cottura con un ritardo. Immettere la durata e l'ora di fine cottura desiderata. L'apparecchio si avvia automaticamente e termina il suo funzionamento al momento desiderato.

### Impostazione del tempo di cottura



1. Premendo < o > è possibile impostare il tempo di cottura desiderato (ore e minuti). Confermare la selezione con **OK**. Il tempo di funzionamento del forno selezionato viene visualizzato sulla schermata.
2. Per iniziare a cucinare, toccare .

### Impostazione del contaminuti



1.	Premendo < o > è possibile impostare la durata della sveglia indipendente (ore e minuti). Confermare la selezione con <b>OK</b> .
L'impostazione massima possibile è di 24 ore.	
NOTA: l'allarme sarà attivo anche se l'elettrodomestico è spento.	

## Impostazione di Fine cottura su



### **INFORMAZIONE!**

L'avvio ritardato non è possibile se si seleziona un sistema con microonde o se si attiva la funzione di preriscaldamento.

1.	Impostare prima il tempo di cottura. Con il tasto < o > è possibile impostare il tempo di cottura desiderato (ore e minuti). Confermare la selezione con <b>OK</b> . Il tempo di funzionamento del forno selezionato viene visualizzato sullo schermo. <i>Esempio: tempo di cottura 2 ore</i>
2.	Per selezionare lo spegnimento ritardato della cottura toccare  e poi fare doppio clic su > . Toccano < o > è possibile impostare l'ora in cui si desidera che la pietanza sia pronta. Confermare la selezione con <b>OK</b> . L'ora di fine desiderata viene visualizzata sul display. <i>Esempio: la cottura termina alle 18:00</i> 
3.	Per iniziare a cucinare, toccare  . Il forno passa in modalità standby parziale in attesa dell'accensione. Le impostazioni selezionate vengono attivate e disattivate automaticamente all'ora prescelta. <i>Esempio: la cottura inizia alle 16:00, la cottura termina alle 18:00</i>
Allo scadere del tempo impostato, il forno smette di funzionare automaticamente. Verrà emesso un breve segnale acustico.	

### **AVVISO!**

**Questa funzione non è adatta per cibi che richiedono un rapido preriscaldamento. Gli alimenti deperibili non devono essere conservati a lungo nel forno. Prima di utilizzare questa modalità, controllare se l'orologio dell'elettrodomestico è impostato correttamente.**


## 6.3 Cottura a step (+ menù)

Questa funzione consente di impostare la cottura in tre passaggi (combina tre passaggi di cottura consecutivi in un unico processo di cottura).



### INFORMAZIONE!


La funzione può essere impostata dal Menu Principale - modalità di cottura manuale (vedere capitolo 6.1 *Menu principale - Manuale*).



1.	Accendere l'apparecchio.  .
2.	<b>Primo passaggio</b> Premendo  è possibile selezionare il sistema di cottura, la temperatura e la durata della cottura come primo passo. È anche possibile scegliere il preriscaldamento rapido.
3.	Selezionare impostazioni aggiuntive. Toccare  . Il display visualizzerà <b>Vuoi aggiungere un passaggio?</b> . Confermare con <b>OK</b> .
4.	<b>Passo 2</b> Selezionare le impostazioni per la seconda fase di cottura (vedere le impostazioni al punto 2) e toccare <b>OK</b> . NOTA: fare lo stesso per <b>Fase 3</b> .
5.	È inoltre possibile modificare entrambi i passaggi prima di iniziare la cottura. Premendo  è possibile selezionare il passaggio che si desidera modificare.
6.	Per iniziare a cucinare, toccare  . Il forno inizia a funzionare con le impostazioni per il primo passaggio.
NOTA: è possibile rimuovere un singolo passaggio toccando  .	

## 6.4 Microonde

Viene utilizzato per riscaldare, scongelare e cuocere rapidamente il cibo.



1.	Accendere l'elettrodomestico e selezionare  . Toccando < o > selezionare <b>Microonde</b> . Confermare con <b>OK</b> per entrare nel sottomenu.
2.	Premendo < o > selezionare il sistema: (vedere tabella Scelta del sistema di cottura e potenza di funzionamento del microonde) Aria calda + Microonde Griglia grande + Ventilatore + Microonde Microonde
3.	Se è stato selezionato il sistema a microonde combinato, impostare la temperatura ( °C ), quindi toccare °C W e premere < o > per impostare la potenza di funzionamento ( W ).
4.	Utilizzare il preriscaldamento rapido per portare il forno alla temperatura desiderata il più velocemente possibile. Premendo  il simbolo si illuminerà completamente. Al raggiungimento della temperatura impostata viene emesso un segnale acustico. La schermata visualizzerà <b>Inserire il piatto</b> . Aprire lo sportello e inserire il piatto. Il programma riprende automaticamente la cottura con le impostazioni selezionate.
5.	Inoltre, è possibile impostare: - Timer - è possibile impostare la durata del funzionamento e l'allarme (vedere capitolo 6.2 <i>Timer - Funzioni timer</i> ) - Cottura a fasi (vedere capitolo 6.3 <i>Cottura a step ( + menù)</i> ) - Funzione gratin (vedere capitolo 8.1 <i>Gratin ( + menu)</i> )
6.	Per iniziare a cucinare, toccare  .

### Livello di potenza del microonde


Potenza	Utilizzo
1000 W	Riscalda rapidamente bevande, acqua e piatti contenenti un grande volume di liquido.
750 W	Cucinare verdura fresca o congelata.
600 W	Sciogliere il cioccolato. Cucinare carne e pesce. Cucinare contorni.
360 W	Riscaldare e cuocere piatti delicati a base di uova.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Potenza	Utilizzo
180 W	Scongelare altri alimenti, ammorbidire il burro, ammorbidire il gelato.
90 W	Scongelare prodotti da forno con crema, frutta, verdura e carne macinata/tritata.


## 6.5 Menu automatico

Il programma offre una vasta selezione di ricette preimpostate approvate da chef e nutrizionisti.



1. Accendere l'elettrodomestico e selezionare . Toccando o selezionare menu **Auto**. Confermare con **OK** per entrare nel sottomenu.
  2. Toccando o si seleziona il tipo di cibo e poi il piatto selezionato. Confermare con **OK** . Le ricette hanno un sistema, una temperatura e un tempo di cottura predeterminati. **NOTA:** per alcuni piatti, è possibile modificare il peso e il grado di cottura.
  3. Per iniziare a cucinare, toccare .
  4. Alcuni piatti includono anche la funzione di preriscaldamento rapido. Al raggiungimento della temperatura impostata verrà emesso un segnale acustico. La schermata visualizzerà **Inserire il piatto**. Aprire lo sportello e inserire il piatto. Il programma riprende automaticamente la cottura con le impostazioni selezionate.
- NOTA: toccando è possibile visualizzare una descrizione dettagliata della selezione corrente.


## 6.6 Extra



1.	Accendere l'elettrodomestico e selezionare  . Toccando < o > selezionare <b>Extra</b> . Confermare con <b>OK</b> per entrare nel sottomenu.
2.	Toccando < o > selezionare una funzione (vedere la tabella seguente). Confermare con <b>OK</b> . Vengono visualizzati i valori preimpostati. Alcune funzioni consentono di impostare la temperatura e il tempo di cottura.
3.	Per iniziare a cucinare, toccare  .

Programma	Utilizzo
<b>Frittura ad aria</b>	Frigge i cibi con aria calda, senza grassi aggiunti. Una versione più veloce e salutare del "fast food". Questo metodo di cottura conferisce al cibo una crosta croccante, senza grassi aggiunti. È una versione salutare del "fast food" con un contenuto calorico inferiore.
<b>Lievitazione</b>	L'impasto lieviterà più velocemente e in modo più uniforme senza seccare la superficie. Mentre l'impasto sta lievitando, non aprire lo sportello.
<b>Essiccazione</b>	Con l'aiuto dell'aria calda, riduciamo la quantità di umidità nel cibo e quindi ne estendiamo la durata.
<b>Scongelamento</b>	Utilizzata per lo scongelamento lento di alimenti surgelati (torte, pasticcini, pane e frutta). A metà dello scongelamento, capovolgere il cibo e separare i pezzi se sono attaccati gli uni agli altri.
<b>Riscaldamento</b>	Questa modalità consente di riscaldare delicatamente i piatti già pronti. Non aprire lo sportello senza motivo durante il funzionamento.
<b>Tenere in caldo</b>	Serve per tenere in caldo le pietanze già preparate. Non aprire lo sportello durante il funzionamento.
<b>Riscaldamento del piatto</b>	Si consiglia di utilizzarla se si desidera preriscaldare i piatti o le tazze in modo che il cibo rimanga caldo a lungo. È possibile impostare la temperatura.
<b>Conservazione</b>	Il processo mediante il quale prolunghiamo la durata del cibo. Utilizzare barattoli con anello di tenuta in gomma e coperchio. Non utilizzare barattoli con tappo filettato o metallico o barattoli metallici. Versare 1 litro di acqua calda (circa 70 °C) nella teglia profonda e posizionare 6 barattoli identici nella teglia. Posizionare la teglia nel forno sulla seconda guida.
<b>Sterilizzare flaconi</b>	Adatto per la sterilizzazione di tutti i tipi di flaconi. La sterilizzazione è un processo che distrugge tutti i tipi di microrganismi.
<b>Sabbath</b>	La funzione Sabbath consente al cibo nel forno di rimanere caldo senza dover accendere e spegnere il forno. Impostare la durata (tra 24 e 72 ore) e la temperatura. Premendo  , inizia il conto alla rovescia. Tutti i suoni e le operazioni sono disattivati tranne il tasto  . NOTA: In caso di interruzione di corrente, la modalità Sabbath verrà disattivata e il forno tornerà allo stato iniziale.

## 7. Avvio della cottura



Tasto	Utilizzo
1. <	Tasto di selezione sinistro
2. 220°C	Selezione della temperatura
3. 🔥	Accensione e spegnimento del preriscaldamento rapido
4. 🍳	Sistema di cottura selezionato
5. ⓘ	Accensione e spegnimento del forno
6. 0:00	La funzione tempo si resetta
7. OK	Conferma della selezione, impostazioni
8. 1:23	Tempo di cottura trascorso
9. 14:23 1P	Ora di fine
10. >	Tasto selettore destro

NOTA: solo i tasti che sono abilitati nel menu corrente sono illuminati (completamente o parzialmente) sul pannello di controllo.

Durante il processo di cottura, è possibile modificare il sistema, la temperatura e le funzioni del timer.

## 8. Fine cottura e spegnimento del forno

Al termine della cottura, la schermata visualizza **Cottura terminata**.

È inoltre possibile interrompere il funzionamento toccando **Cottura terminata**.



Premendo < o > è possibile scegliere una nuova impostazione. Confermare con <b>OK</b> . Il contenuto del menu varia a seconda delle opzioni di controllo disponibili in quel momento.	
<b>Cottura terminata</b>	Selezionare Fine per terminare la cottura. Sulla schermata appare il menu principale.
<b>Aggiungi tempo extra</b>	Selezionando questa opzione, si estende la cottura con le stesse impostazioni di sistema e temperatura. NOTA: se è stata impostata una durata di cottura, il tempo viene conteggiato in avanti dal punto in cui è stato interrotto.
<b>Gratin</b>	Selezionare per cuocere ancora di più la parte superiore della pietanza (vedi capitolo 8.1 <i>Gratin (+ menu)</i> ).
<b>Fondo croccante</b>	Selezionare per dorare ulteriormente il fondo della pietanza (vedi capitolo 8.2 <i>Fondo croccante</i> ).
<b>Aggiungere ai preferiti?</b>	Questa modalità consente di salvare le impostazioni selezionate nei preferiti e di utilizzarle nuovamente in seguito (8.3 <i>Preferiti- salva le tue impostazioni</i> ).

### **INFORMAZIONE!**

Al termine dell'operazione, anche tutte le impostazioni del timer vengono interrotte ed eliminate, ad eccezione del contaminuti. Verrà visualizzata l'ora del giorno (orologio). Il ventilatore di raffreddamento continuerà a funzionare per un po'.

Dopo l'uso del forno, potrebbe rimanere dell'acqua nel canale della condensa (sotto lo sportello). Strofinare il canale con una spugna o un panno.

## 8.1 Gratin (+ menu)

Questa funzione viene utilizzata nell'ultima fase della cottura, quando si aggiunge il condimento/la guarnizione alla pietanza o si desidera rendere croccante la sua superficie. Quando si utilizza la funzione gratinato, sulla pietanza si forma una crosticina croccante giallo oro, che la protegge dall'asciugatura e allo stesso tempo le conferisce un aspetto e un gusto migliori.



1.	Toccare <b>+</b> e premere < o > selezionare <b>Al gratin</b> . La funzione è disponibile dopo 10 minuti di funzionamento.
2.	Sul display viene visualizzato il sistema preimpostato (Griglia grande) e 250 °C come temperatura. Impostare il tempo di funzionamento (max 10 min) e confermare la selezione toccando > □ .
3.	La funzione può essere disattivata anche durante il funzionamento. Spegnere la cottura toccando > □ .

La tabella prosegue dalla pagina precedente



**AVVISO!**

Controllare la cottura. Quando si utilizza la funzione gratin, il forno raggiunge temperature elevate.

La funzione gratin funziona per un massimo di 10 minuti, quindi il forno si spegne automaticamente.

## 8.2 Fondo croccante



Questa funzione è disponibile solo a fine cottura e può essere attivata per 10 min.

1. Nel menu di chiusura, premere < o > per selezionare **Fondo croccante** . Confermare la selezione toccando ▷|◻ .
2. Spegnere la cottura toccando ▷|◻ .

## 8.3 Preferiti- salva le tue impostazioni

Aggiungi ai preferiti è una funzione che ti consente di salvare le tue impostazioni preferite e utilizzate più di frequente e di riutilizzarle in futuro. È possibile memorizzare fino a 12 ricette.




1.	<b>Salvataggio delle ricette nelle impostazioni.</b> Toccare + e premere < o > per selezionare <b>Aggiungere ai preferiti?</b> . Confermare con <b>OK</b> .
2.	<b>Salvataggio dell'impostazione al termine della cottura.</b> Nel menu di chiusura, premere < o > per selezionare <b>Aggiungere ai preferiti?</b> . Confermare con <b>OK</b> .
È inoltre possibile modificare il nome di un'impostazione salvata. Premendo < o > si seleziona la lettera e la si conferma con <b>OK</b> . Se necessario, eliminare il carattere con <b>X</b> . Confermare con + per salvare la tua ricetta preferita.	
3.	<b>Visualizzazione delle ricette già salvate.</b> Toccare ≡ . Premere < o > per selezionare <b>Le mie modalità</b> . Confermare con <b>OK</b> per accedere al sottomenu. Vengono visualizzate le ricette salvate. NOTA: è anche possibile modificare i valori preimpostati per le ricette già salvate e salvarle con un nuovo nome dopo la cottura.
4.	<b>Eliminazione delle ricette già salvate</b> Accendere l'elettrodomestico e selezionare ≡ . Toccando < o > selezionare <b>Le mie modalità</b> . Confermare con <b>OK</b> per visualizzare le ricette salvate. Selezionare una ricetta ed eliminarla toccando <b>X</b> .

## 9. Scelta delle impostazioni generali



### AVVISO!

Dopo un'interruzione di corrente o dopo lo spegnimento dell'apparecchio, le impostazioni delle funzioni aggiuntive rimarranno memorizzate per non più di pochi minuti. Quindi, tutte le impostazioni, ad eccezione del volume del segnale acustico e della luminosità del display, verranno ripristinate ai valori di fabbrica.






Toccare . Premendo o selezionare **Impostazioni**. Confermare con **OK** per entrare nel sottomenu.

È possibile modificare le singole impostazioni con o .

1.		<p><b>Orologio</b> Impostare le ore e i minuti. È possibile selezionare la visualizzazione a 12 o 24 ore toccando .</p>
2.		<p><b>Volume</b> È possibile scegliere tra quattro livelli di volume (nessun suono, basso, medio, alto).</p>
3.		<p><b>Suono tasti</b> Abilita o disabilita il suono dei tasti.</p>
4.		<p><b>Modalità notturna</b> Questa funzione riduce automaticamente la luminosità del display tra le 19:00 e le 7:00, e spegne il display dell'orologio nonché i segnali acustici. Per attivare la modalità notturna, specificare l'ora di inizio e l'ora di fine del funzionamento. Disattivare la modalità notturna premendo .</p>
5.		<p><b>Display</b> La funzione consente di attivare o disattivare la visualizzazione diurna. È disattivato per impostazione predefinita (OFF). Se la funzione è attiva (ON), il consumo di elettricità potrebbe aumentare.</p>

La tabella prosegue dalla pagina precedente

6.		<p><b>Preriscaldamento rapido automatico</b>          La funzione attiva il preriscaldamento automatico ai sistemi di cottura che lo consentono.          Accensione (ON) o spegnimento (OFF).</p>
7.		<p><b>Altri sistemi</b>          La funzione attiva la visualizzazione di tutti i sistemi di cottura sul display.          Accensione (ON) o spegnimento (OFF).</p>
8.		<p><b>Ripristino - Impostazioni di fabbrica</b>          Questa funzione ripristina l'elettrodomestico alle impostazioni di fabbrica.          Il display visualizzerà <b>Reset</b>, che viene confermato dalla pressione prolungata di <b>OK</b> .</p>
9.		<p><b>Lingua</b>          La schermata mostra la lingua predefinita (Inglese). Se la lingua in cui vengono visualizzati i testi sulla schermata non vi soddisfa, sceglietene un'altra.</p>
<p>Per uscire dal menu delle impostazioni generali, toccare  o </p>		

## 9.1 Blocco del display (+ menu)



1.	<p>Toccare <b>+</b> e premere <b>&lt;</b> o <b>&gt;</b> per selezionare <b>Display bloccato</b>. Confermare la selezione toccando <b>OK</b> . Lo schermo è ora bloccato.          Per sbloccare lo schermo, toccare <b>+</b> e confermare la selezione con <b>OK</b> .</p>
----	--

- Se il blocco bambini è attivato senza la funzione timer attiva (viene visualizzato solo l'orologio), il forno non funzionerà.
- Se il blocco viene attivato dopo che è stata impostata una funzione timer, il forno funzionerà normalmente; tuttavia, non sarà possibile modificare le impostazioni.
- Quando i tasti sono bloccati non è possibile modificare i sistemi di cottura o le funzioni aggiuntive. Puoi solo spegnere la cottura.
- I tasti rimangono bloccati anche dopo lo spegnimento del forno. Per selezionare un nuovo sistema, è necessario disattivare il blocco.

## 10. ConnectLife

Connessione dell'elettrodomestico all'applicazione ConnectLife

**ConnectLife** è una piattaforma per la casa intelligente che connette persone, dispositivi e servizi. L'applicazione **ConnectLife** include servizi digitali avanzati e soluzioni senza pensieri che consentono agli utenti di monitorare e controllare gli elettrodomestici, ricevere notifiche da uno smartphone e aggiornare il software (le funzionalità supportate possono variare a seconda dell'elettrodomestico e della regione/Paese in cui ci si trova).

Per collegare il proprio dispositivo smart, c'è bisogno di una rete Wi-Fi domestica (sono supportate solo reti a 2,4 GHz) e di uno smartphone dotato dell'applicazione **ConnectLife**.

 ConnectLife



Per scaricare l'applicazione **ConnectLife**, scansionare il codice QR o cercare **ConnectLife** nel proprio app store preferito.

1. Installare l'applicazione **ConnectLife** e creare un account.
2. Nell'applicazione **ConnectLife** andare al menu "Aggiungi dispositivo" e selezionare il tipo di dispositivo appropriato. Scansionare quindi il codice QR (si trova sulla targhetta dell'elettrodomestico; è possibile anche inserire il numero AUID/MV manualmente).
3. L'applicazione vi guiderà quindi attraverso l'intero processo di connessione dell'elettrodomestico allo smartphone.
4. Una volta connesso, l'elettrodomestico può essere gestito a distanza tramite l'applicazione mobile.

## 11. Gestione Wi-Fi



### INFORMAZIONE!

Se questa impostazione non è disponibile, il tuo forno non è dotato di un modulo Wi-Fi e non supporta la connettività Internet.

Quando il modulo Wi-Fi è abilitato e le connessioni sono configurate e sincronizzate correttamente, il forno può essere controllato e utilizzato tramite un dispositivo mobile e l'app **ConnectLife**.

La connessione Wi-Fi funziona nella stessa gamma di frequenza di alcuni altri dispositivi (ad esempio forni a microonde e giocattoli telecomandati). Di conseguenza, è possibile un'interruzione temporanea o permanente della connessione. In tali casi, la disponibilità delle funzioni offerte non può essere garantita.

Garantire la qualità delle funzioni offerte dipende fortemente dalla potenza del segnale. Se il router è lontano dall'elettrodomestico, potrebbero esserci problemi con l'affidabilità della connessione.

### 11.1 Utilizzo del Wi-Fi

Accendere l'apparecchio. , quindi premere il tasto  per attivare le impostazioni della funzione Wi-Fi.

Per accedere a diverse impostazioni del modulo Wi-Fi, premere .

Se hai toccato  inavvertitamente, l'impostazione può essere annullata toccando ripetutamente a lungo (per 18 secondi) .

1.	 >3 s 	<p><b>Accensione del modulo Wi-Fi:</b>          Dopo una pressione prolungata (fino a 3 secondi) , la schermata visualizzerà <b>Wifi attivato</b> per indicare che il modulo è acceso. Il simbolo <b>Wifi attivato</b> inizierà a lampeggiare.</p>
2.	 >3 s < 6 s 	<p><b>Collegamento dell'elettrodomestico:</b>          Dopo una pressione prolungata (tra 3 e 6 secondi) , la schermata visualizzerà <b>Configurazione della connessione</b>.          NOTA: Per ulteriori impostazioni, seguire le istruzioni nella ConnectLife app..</p>
3.	 >6 s < 9 s 	<p><b>Connessione di altri utenti:</b>          Dopo una pressione prolungata (tra 6 e 9 secondi) , la schermata visualizzerà <b>Accoppiamento</b>.          Utilizzare questa impostazione per connettere altri utenti all'elettrodomestico utilizzando ConnectLife app..          NOTA: Per ulteriori impostazioni, seguire le istruzioni nell'app ConnectLife app..</p>
4.	 >9 s < 12 s 	<p><b>Rimozione di tutti gli utenti connessi:</b>          Dopo una pressione prolungata (tra 9 e 12 secondi) , la schermata visualizzerà <b>Scollegare tutto</b>.          Utilizzare questa impostazione per rimuovere tutti gli utenti connessi dall'app ConnectLife app..</p>
5.	 >15 s < 18 s 	<p><b>Spegnimento del modulo Wi-Fi:</b>          Spegner la connessione Wi-Fi toccando a lungo (tra 15 e 18 secondi) . Il display visualizzerà <b>Wi-Fi disattivato</b>.</p>

## 11.2 Gestione del forno da remoto

### **AVVISO!**

La funzione di monitoraggio remoto tramite dispositivo mobile non va utilizzata per sostituire la supervisione personale diretta del processo di cottura nel forno. Controllare sempre regolarmente, di persona, cosa sta effettivamente succedendo all'interno del forno.

Premere . La schermata mostra **Remote** per indicare la possibilità di controllo remoto tramite ConnectLife app.,



## INFORMAZIONE!

Per motivi di sicurezza, alcune funzioni non sono disponibili tramite accesso remoto.

- Se il forno è in modalità standby e si apre lo sportello, è necessario abilitare nuovamente il controllo remoto.
- Se lo sportello del forno viene aperto durante il processo di cottura, l'opzione di controllo remoto viene disabilitata.
- Qualsiasi attività da parte dell'utente sull'unità di controllo disabiliterà automaticamente l'opzione di controllo remoto del forno.
- L'annullamento o il completamento del programma o del processo di cottura è l'unica opzione che rimane disponibile indipendentemente dal fatto che il controllo remoto sia abilitato o meno.
- Il telecomando è disabilitato quando si utilizza un sistema a microonde (non applicabile ai sistemi a microonde combinati).
- 



## AVVISO!

**Assicurarsi sempre che il forno venga utilizzato correttamente e nel rispetto delle istruzioni, soprattutto quando si utilizza il controllo da remoto. Non azionare il forno tramite accesso da remoto a meno che non si sia certi di cosa c'è esattamente nel forno.**

Stato Wi-Fi	Simbolo Wi-Fi sul display
Il Wi-Fi è disabilitato.	Il Wi-Fi è costantemente poco illuminato.
Il Wi-Fi è abilitato ed è connesso con successo al server.	Il simbolo Wi-Fi è costantemente completamente illuminato.
Il Wi-Fi è abilitato e: <ul style="list-style-type: none"><li>• viene stabilita una connessione al server,</li><li>• è nello stato di impostazione o creazione connessioni,</li><li>• non c'è connessione al server.</li></ul>	L'icona Wi-Fi è completamente illuminata e lampeggia.
Il controllo del forno da remoto non è abilitato.	Il simbolo REMOTE non è illuminato sul display.
Il controllo del forno da remoto è abilitato.	Il simbolo REMOTE è illuminato completamente sul display.

## 12. Suggerimenti e consigli generali per la cottura

### Attrezzatura:

- Utilizzare attrezzature realizzate con materiali antiriflesso resistenti al calore (teglie, vassoi e stoviglie fornite, pentole rivestite di smalto, pentole in vetro temperato). I materiali dai colori vivaci (acciaio inossidabile o alluminio) riflettono il calore. Di conseguenza, l'elaborazione termica del cibo in essi contenuto è meno efficace.
- Inserire sempre le teglie e i vassoi all'estremità delle guide. Quando si cuoce sulla griglia, posizionare i piatti o le teglie al centro della griglia.
- Non posizionare le teglie direttamente sul fondo della cavità del forno.
- Non utilizzare la teglia da forno profonda multiuso al 1° livello della guida mentre l'apparecchio è in funzione.
- Non coprire il fondo della cavità del forno o la griglia con carta stagnola.
- Posizionare sempre le teglie sulla griglia.
- Quando si cuoce su più livelli contemporaneamente, inserire la teglia profonda multiuso nel livello inferiore.
- Se stai usando carta da forno, assicurati che sia resistente alle alte temperature. Tagliarla sempre di conseguenza. La carta da forno impedisce al cibo di attaccarsi alla teglia e facilita la rimozione del cibo dalla teglia.
- Quando si cuoce direttamente sulla griglia, inserire la teglia profonda un livello più in basso per fungere da leccarda.

### Preparazione del cibo:

- Per una preparazione ottimale del cibo, si consiglia di osservare le linee guida specificate nella tabella di cottura. Scegliere la temperatura specificata più bassa e il tempo di cottura specificato più breve. Allo scadere di questo tempo, controllare i risultati e quindi regolare le impostazioni secondo necessità.
- Quando si cucina secondo le ricette di vecchi libri di cucina, utilizzare il sistema di riscaldamento inferiore e superiore (come nei forni convenzionali) e impostare una temperatura di 10 °C inferiore a quella specificata nella ricetta.
- Quando si cuociono tagli di carne o pasta sfoglia più grandi con un contenuto d'acqua maggiore, all'interno del forno si genererà molto vapore, che a sua volta potrebbe condensare sullo sportello del forno. Questo è un fenomeno normale che non pregiudica il funzionamento dell'apparecchio. Dopo il processo di cottura, asciugare lo sportello e il vetro della porta.

### Uso efficiente dell'energia

- Preriscaldare il forno solo se indicato nella ricetta o nelle tabelle di questo manuale di istruzioni. Se si utilizza il preriscaldamento rapido, non inserire il cibo nel forno fino a quando il forno non è completamente riscaldato, a meno che non sia diversamente raccomandato. Quando si riscalda un forno vuoto, si consuma molta energia, quindi, se possibile, si consiglia di preparare più pietanze di fila o più pietanze contemporaneamente.
- Rimuovere tutte le attrezzature non necessarie dal forno durante la cottura
- A meno che non sia assolutamente necessario, non aprire lo sportello del forno durante la cottura.
- Con programmi di cottura più lunghi è possibile spegnere il forno circa 10 minuti prima della fine della cottura per sfruttare il calore accumulato.

### Uso delle microonde:

- Utilizzare pentole adatte (vetro, ceramica, ecc.).

- Utilizzare pentole con coperchio per cuocere le verdure. Aggiungere 1 cucchiaio d'acqua ogni 100 g di alimento.
- Girare o mescolare il cibo durante il processo di scongelamento.

## 12.1 Tavolo da cucina

NOTA: I piatti che richiedono un forno completamente preriscaldato sono indicati con un solo asterisco nella tabella. \* I piatti che richiedono solo 5 minuti di preriscaldamento del forno sono indicati con due asterischi. \*\*. In questo caso, non utilizzare la modalità di preriscaldamento rapido.

Piatto			°C/W	⌚ min
<b>PASTICCERIA E PRODOTTI DA FORNO</b>				
<b>Pasticceria/torte in stampi</b>				
Torta al pan di Spagna	1		190-210	30-50
torta con ripieno	1		170-180	60-80
torta marmorizzata	1		160-170	30-40
torta con pasta lievitata, Gugelhupf (Bundt cake, pound cake)	1		170-180	50-60
torta aperta, crostata	1		180-190	40-50
brownie	2		170-180 *	25-35
<b>pasta frolla su teglie e vassoi</b>				
strudel	2		170-180	55-65
strudel, congelato	2		200-210	45-60
rotolo di pan di Spagna	2		170-180	15-25
Buchteln	1		180-190	30-40
<b>biscotti</b>				
cupcake	2		160-170 *	20-35
cupcake, 2 livelli	2, 3		140-150 *	25-45
piccola pasticceria lievitata	2		190-200	20-30
piccola pasticceria lievitata, 2 livelli	2, 3		170-180	20-30
pasta sfoglia	2		200-220	25-45
pasta sfoglia, 2 livelli	2, 3		160-170	20-30
<b>biscotti</b>				
biscotti modellati	2		140-150 *	25-40
biscotti modellati, 2 livelli	2, 3		140-150 *	30-45

La tabella prosegue dalla pagina precedente

<b>Piatto</b>			 °C/W	 min
biscotti	2		180-190	20-30
biscotti, 2 livelli	2, 3		160-170 *	15-25
meringa	2		80	120-140
meringa, 2 livelli	2, 3		70	120-140
macaron	2		140	13-18
macaron, 2 livelli	2, 3		140	15-20
<b>pane</b>				
lievitazione	2		35-40	30
pane su una teglia da forno	1		190-200	50-60
filone in teglia di latta	1		190-200	30-45
focaccia	2		210-220 *	25-35
panini freschi (Semmel/panini mattutini)	2		190-200 *	20-30
pane tostato	4		Massimo*	0,5-3
panini aperti	3		Mezzo cotta	6-10
<b>pizza e altri piatti</b>				
pizza	1		275 *	10-17
pizza, 2 livelli della griglia	2, 3		210-220 *	30-40
pizza surgelata	2		210-230	10-20
pizza surgelata, 2 livelli	2, 3		200-220	15-25
torta salata, quiche	1		190-210	50-60
burek	1		180-200	30-40
<b>CARNE</b>				
<b>carni bovine</b>				
arrosto di manzo (lonza, fesa), 1,5 kg	1		160-180	130-160
manzo bollito, 1,5 kg	1		190-210	90-110

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Piatto			 °C/W	 min
controfiletto, cottura media, 1 kg	2		170-190 *	40-60
arrosto di manzo, cotto lentamente	1		120-140 *	250-300
bistecche di manzo, ben cotte, spessore 4 cm	3		Massimo	25-35
hamburger, spessore 3 cm	3		Massimo	20-35
arrosto di vitello, 1,5 kg	2		180-200	100-120
<b>carne di maiale</b>				
arrosto di maiale, fesa, 1,5 kg	1		200-210	120-170
arrosto di maiale, spalla, 1,5 kg	1		180-200	140-170
lonza di maiale, 400 g	1		80-100 *	80-100
arrosto di maiale, cotto lentamente	1		100-120 *	200-230
costine di maiale, cotte lentamente	1		120-140 *	210-240
costolette di maiale, spessore 3 cm	3		Mezzo cotta	20-30
<b>pollame</b>				
pollame, 1,2 - 2,0 kg	1		200-210/360	45-60
pollame con ripieno, 1,5 kg	1		170-190	100-120
pollame, petto	2		190-210	50-60
cosce di pollo	1		190-200/600	20-30
ali di pollo	2		210-220	20-35
pollame, petto, cottura lenta	2		100-120 *	60-90
<b>piatti a base di carne</b>				
polpettone, 1 kg	2		170-190	75-90
salsicce alla griglia, bratwurst	3		Massimo	8-15
<b>PESCE E FRUTTI DI MARE</b>				
pesce intero, 350 g	3		230-240/360	12-17
filetto di pesce, spessore 1 cm	3		Minimo	8-12

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Piatto				
bistecca di pesce, spessore 2 cm	3		Mezzo cotta	10-15
capesante	3		230 *	5-10
gamberetti	3		Minimo	3-10
<b>VERDURE</b>				
patate al forno, spicchi	2		210-220 *	35-45
patate al forno, dimezzate	2		210-220	30-40
patate ripiene (patate al cartoccio)	3		190-200	30-40
Patatine fritte, fatte in casa	2		210-220	25-35
verdure miste, spicchi	3		190-200	30-40
verdure ripiene	3		190-200	30-40
verdure cotte a vapore	1		600-750	10-20
<b>PRODOTTI CONVENZIONALI - CONGELATI</b>				
Patatine fritte	3		200-210	25-35
Patatine fritte, 2 livelli	2, 3		200-210	35-45
Medaglioni di pollo	2		210-220 *	15-20
Bastoncini di pesce	2		210-220	15-25
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
verdure a cubetti	2		190-200	20-30
croissant	2		170-180	18-23
<b>BUDINI AL FORNO, SOUFFLÉ E PIATTI AU GRATIN</b>				
moussaka di patate	1		180-200/360	35-45
lasagne	1		180-200/360	30-40
budino dolce al forno	1		750	15-25
soufflé dolce	2		180 *	15-20

La tabella prosegue dalla pagina precedente

<b>Piatto</b>			 °C/W	 min
piatti au gratin	2		170-190	30-40
tortilla ripiena, enchilada	2		180-200	20-35
formaggio alla griglia	3		Minimo**	5-7/5-7
<b>ALTRO</b>				
pop corn	1		1000	3-4
conservazione	2		180	30
sterilizzazione	2		1000	2
cottura a bagnomaria	1		150-170 *	/
ricottura	1		300-600	/
riscaldamento del piatto	2		75	15
scongelo	1		90-180	/

## 13. Pulizia e manutenzione



### AVVISO!

Prima della pulizia manuale, scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica e attendere che si raffreddi.

**La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza adeguata supervisione!**


- Per una più facile pulizia, la cavità del forno e il vassoio e la teglia sono rivestite con uno speciale smalto per una superficie liscia e resistente.
- Pulire regolarmente l'apparecchio e utilizzare acqua calda e detersivo per piatti per rimuovere le impurità più grandi e il calcare. Utilizzare un panno morbido pulito o un panno spugna.
- Non utilizzare mai detersivi e accessori aggressivi o abrasivi (spugne e detersivi abrasivi, smacchiatori e solventi per ruggine, raschietti per lastre di vetroceramica).
- I residui di cibo (grassi, zuccheri, proteine) possono incendiarsi durante l'uso dell'apparecchio. Pertanto, rimuovere i pezzi più grandi di sporco dall'interno del forno e dagli accessori prima di ogni utilizzo.
- L'attrezzatura del forno è lavabile in lavastoviglie. Le guide estraibili non sono adatte per questo tipo di pulizia.

<b>Area esterna dell'elettrodomestico</b>	Utilizzare acqua calda saponata e un panno morbido per rimuovere le impurità e asciugare le superfici.
<b>Interno dell'elettrodomestico</b>	In caso di sporco ostinato o sporcizia, utilizzare detersivi per forni convenzionali. Dopo aver utilizzato tali agenti, pulire accuratamente l'elettrodomestico con un panno umido per rimuovere eventuali residui di agenti detersivi.
<b>Utensili e guide</b>	Pulire con acqua calda saponata e un panno umido. In caso di sporco persistente si consiglia l'ammollo preventivo e l'utilizzo di una spazzola.
Se i risultati della pulizia non sono soddisfacenti, ripetere il processo di pulizia.	



### AVVISO!

Non utilizzare detersivi corrosivi, abrasivi o aggressivi durante la pulizia del pannello frontale del forno. Tali prodotti possono danneggiare o graffiare la superficie, o alterarne in modo permanente l'aspetto.



Non utilizzare mai detersivi aggressivi, spugne o detersivi abrasivi, smacchiatori e antiruggine ecc. sulla copertura della parete superiore dell'interno del forno.

## 13.1 Pulizia del forno (Steam Clean)


Questo programma facilita la rimozione delle macchie dall'interno del forno.

La funzione è la più efficace se usata regolarmente, dopo ogni utilizzo.

Prima di eseguire il programma di pulizia, rimuovere tutti i grossi pezzi visibili di sporco e i residui di cibo dalla cavità del forno.

### ⚠ AVVISIO!

Utilizzare il sistema Steam Clean quando il forno si è completamente raffreddato.




1.	Inserire la teglia in vetro nel primo livello guida e versarvi 0,4 l di acqua calda.
2.	Accendere l'elettrodomestico e selezionare <b>≡</b> . Toccando <b>&lt;</b> o <b>&gt;</b> selezionare <b>Pulizia</b> . Confermare con <b>OK</b> per accedere al sottomenu.
3.	Confermare con <b>OK</b> . Il programma funziona per 8 minuti. Al termine del programma, la schermata visualizza <b>End</b> .
4.	Quando il programma è completato, rimuovere con cautela la teglia, utilizzando guanti da forno (sulla teglia può esserci ancora dell'acqua). Pulire le macchie con un panno umido e sapone. Pulire accuratamente l'apparecchio con un panno umido per rimuovere tutti i residui di detergente. Se il processo di pulizia non va a buon fine (in caso di sporco particolarmente ostinato), ripeterlo.

## 13.2 Rimozione e pulizia delle guide del cavo

### 💡 INFORMAZIONE!

Quando si rimuovono le guide, fare attenzione a non danneggiare il rivestimento smaltato.



1.	Svitare la vite. Usare un cacciavite.
2.	Rimuovere le guide dai fori nella parete posteriore.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

NOTA: Fare attenzione a non perdere i distanziali montati sulle guide dei cavi. Sostituire i distanziatori dopo la pulizia; in caso contrario, potrebbero generarsi scintille.

Dopo la pulizia, riavvitare le viti sulle guide con un cacciavite. Quando si sostituiscono le guide del cavo, assicurarsi di montarle sullo stesso lato su cui erano installate prima della rimozione.

## 13.3 Sostituzione della lampadina

La lampadina è un materiale di consumo e non è coperta da garanzia. Prima di sostituire la lampadina, rimuovere eventuali utensili dal forno.

Lampada alogena: G9, 230 V, 25 W

Il forno è dotato di lampada alogena.


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (G).



### AVVISO!

**Sostituire la lampadina solo quando l'elettrodomestico è scollegato dalla rete elettrica.**

**Fare attenzione a non danneggiare lo smalto. Utilizzare una protezione per evitare ustioni.**



- |    |   |
|----|---|
| 1. | Svitare le quattro viti. Rimuovere il coperchio e il vetro. |
| 2. | Rimuovere la lampadina alogena e sostituirla con una nuova. |

NOTA: sul coperchio è presente una guarnizione che non deve essere rimossa dal coperchio. La guarnizione deve aderire alla parete del vano forno.

# 14. Ricerca dei guasti

**Durante il periodo di garanzia, tutte le riparazioni possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato dal produttore.**

- Prima della riparazione, l'apparecchio deve essere disinserito dalla rete elettrica disinnestando la fusibile o staccando il cavo di alimentazione dalla presa.
- Qualsiasi riparazione non autorizzata dell'apparecchio può provocare scosse elettriche e pericolo di cortocircuito; pertanto, non eseguirli. Affidare tale lavoro a un esperto o ad un tecnico dell'assistenza.
- In caso di problemi minori con il funzionamento dell'apparecchio, consultare questo manuale per vedere se è possibile risolvere il problema da soli.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente o non funziona affatto a causa di un funzionamento o una manipolazione inappropriati, la visita di un tecnico dell'assistenza non sarà gratuita, anche durante il periodo di garanzia.
- Conservare le istruzioni per riferimento futuro e trasmetterle a eventuali proprietari o utenti successivi dell'apparecchio.
- Di seguito, alcuni consigli su come risolvere alcuni problemi comuni.

## 14.1 Tabella dei difetti e degli errori


<b>Problema/errore</b>	<b>Causa</b>
<b>Il fusibile potrebbe muoversi spesso.</b>	Si prega di chiamare il servizio tecnico.
<b>La luce del forno non funziona.</b>	Il processo di sostituzione della lampadina nel forno è descritto nel capitolo Sostituzione della lampadina.
<b>L'unità di controllo non risponde, lo schermo è bloccato.</b>	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per alcuni minuti (disinserire il fusibile o spegnere l'interruttore generale); quindi ricollegare l'apparecchio e accenderlo.
<b>Il display visualizza l'errore Err X. In caso di codice di errore a due cifre, il display visualizzerà Err XX.</b>	C'è un errore nel funzionamento del modulo elettronico. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica per alcuni minuti. Se l'errore è ancora indicato, chiamare un tecnico dell'assistenza.
<b>Nel forno vengono prodotte scintille.</b>	Assicurarsi che tutti i coperchi delle lampade siano fissati saldamente e che tutti i distanziatori siano montati sulle guide del cavo. Assicurarsi che le guide nel forno siano posizionate correttamente.
<b>Arrosto insufficiente sul lato inferiore.</b>	Assicurarsi che sia stato selezionato il programma di cottura corretto.
<b>Vapore che si accumula sul display quando si apre lo sportello.</b>	Aprire completamente lo sportello del forno, non tenerlo chiuso.
<b>Grande quantità di vapore durante la cottura.</b>	Alcuni alimenti contengono molta acqua, quindi una maggiore quantità di vapore è normale.
<b>La sonda per carne appare sullo schermo, sebbene non sia in uso.</b>	La causa dell'errore possono essere gocce o sporchie nella presa della sonda per carne. Si consiglia di inserire e rimuovere la sonda per carne più volte per pulire la presa.

La tabella prosegue dalla pagina precedente

Problema/errore	Causa
Se i problemi persistono nonostante si osservi il consiglio di cui sopra, chiamare un tecnico dell'assistenza autorizzato. La riparazione o qualsiasi reclamo in garanzia derivante da un collegamento o utilizzo errato dell'apparecchio non saranno coperti dalla garanzia. In questo caso, l'utente coprirà il costo della riparazione.	

## 14.2 Etichetta – informazioni sull'elettrodomestico

Sul bordo del forno è applicata una targhetta con le informazioni di base sull'apparecchio. Informazioni precise sul tipo e modello di apparecchio si trovano anche sul certificato di garanzia.



- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Numero di serie | 5. Codice ID                       |
| 2. Modello         | 6. Codice QR                       |
| 3. Tipo            | 7. Informazioni tecniche           |
| 4. Marchio         | 8. Etichette/simboli di conformità |

## 15. Informazioni sulla conformità

Tipo di apparecchiatura radio:	Modulo WiFi/BLE integrato
<b>Indicatore Wi-Fi</b>	
Intervallo di frequenza operativa:	2412 ~ 2472 MHz
Potenza massima in uscita:	19.99 dBm EIRP
Guadagno massimo dell'antenna:	3.26 dBi
<b>Indicatore Bluetooth:</b>	
Intervallo di frequenza:	2402 ~ 2480 MHz
Uscita portante:	10,00 dBm
Tipo di emissione:	F1D

L'azienda dichiara che il dispositivo con la funzione Connectlife è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità dettagliata è disponibile all'indirizzo web <https://auid.connectlife.io> nella pagina del dispositivo tra i documenti aggiuntivi.



### INFORMAZIONE!

Il progetto utilizza la libreria grafica LVGL come interfaccia grafica utente.

## 16. Protezione dell'ambiente



Per imballare i prodotti usiamo materiali ecocompatibili che, senza pericolo per l'ambiente, possono venire ritrattati (riciclati), smaltiti o distrutti. Tutti i materiali di imballaggio sono per tale scopo anche adeguatamente contrassegnati.

**Il simbolo** sul prodotto o sull'emballaggio dello stesso indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico normale, ma bisogna consegnarlo a un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche e elettroniche.

**Smaltire** in modo corretto il prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze ed effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero verificarsi in caso di uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento e il trattamento del prodotto, contattare l'organo comunale per lo smaltimento dei rifiuti, il servizio comunale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

### 16.1 Etichetta ambientale

Tipo di imballaggio	Materiale (secondo la normativa 97/129/CE)	Dove riciclare (*)
Cartone	PAP 20	CARTA
Sacchetto per accessori	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto per apparecchi	PE-LD 04	PLASTICA
Sacchetto di plastica	PE-LD 04	PLASTICA
Parti EPS	EPS 06	PLASTICA
Pellicola di protezione	PE-LD 04	PLASTICA
Stagnola di protezione	PE-HD 02	PLASTICA
Nastro	PP 05	RIFIUTI NON RICICLABILI
Parti in legno	FOR 50	IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Nastro d'imballaggio	PP 05	PLASTICA

(\*) Verifica le disposizioni del tuo Comune per la gestione dei rifiuti.

#### Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o di eventuali errori nelle istruzioni per l'uso.

# 17. Test di cottura

EN60350-1: Utilizzare solo apparecchiature fornite dal produttore.

Inserire sempre la teglia fino alla fine della guida. Posizionare la pasta o le torte cotte in stampi come mostrato nell'immagine.

\* Preriscaldare l'elettrodomestico fino al raggiungimento della temperatura impostata. Non utilizzare la modalità di preriscaldamento rapido.

\*\* Preriscaldare l'elettrodomestico per 10 minuti. Non utilizzare la modalità di preriscaldamento rapido.

\*\*\* Girare dopo 2/3 del tempo di cottura.

COTTURA AL FORNO					
Piatto	Attrezzatura				
biscotti – ripiano singolo	teglia bassa	2	140-150*	25-40	
biscotti – ripiano singolo	teglia bassa	2	140-150*	25-40	
biscotti – due ripiani/livelli	teglia bassa	2, 3	140-150*	30-45	
tortine – griglia singola	teglia bassa	2	160-170*	20-35	
tortine – griglia singola	teglia bassa	2	160-170*	20-35	
tortine – due ripiani/livelli	teglia bassa	2, 3	140-150*	25-40	
Torta al pan di Spagna	stampo rotondo in metallo, diametro 26 cm/gratella	1	160-170*	20-35	
Torta al pan di Spagna	stampo rotondo in metallo, diametro 26 cm/gratella	2	160-170*	20-35	
torta di mele	2 x stampi rotondi in metallo, diametro 20 cm/gratella	1	170-180	60-80	
torta di mele	2 x stampi rotondi in metallo, diametro 20 cm/gratella	2	170-180	60-80	
GRIGLIATURA					
pane tostato	gratella	4	Massimo**	0,5-3	
pljeskavica (polpetta di carne macinata)	gratella + teglia bassa come vassoio di sgocciolamento	3	Massimo	20-35**	
TRATTAMENTO TERMICO CON MICROONDE					
crema pasticcera, 1000 g	piatto da forno in vetro, 25 x 25 cm, scoperto + teglia da forno in vetro	1	360	25-35	
Torta al pan di Spagna	pirofila rotonda da forno in vetro, diametro 22 cm, scoperta + teglia da forno in vetro	1	360	15-25	

La tabella prosegue dalla pagina precedente

<b>COTTURA AL FORNO</b>					
polpettone, 900 g	piatto da forno in vetro, 25 × 12,5 cm, scoperto + teglia da forno in vetro	1	600 360	10 10-15	
scongelo carne macinata, 500 g	teglia da forno in vetro	1	180 90	8 13-18	
scongelo lamponi, 250 g	piatto da forno in vetro, scoperto + teglia da forno in vetro	1	180	6-9	

<b>COTTURA CON SISTEMI COMBINATI</b>						
Piatto	Attrezzatura		 °C	 W	 min	
gratin di patate	pirofila rotonda da forno in vetro, diametro 22 cm, scoperta + teglia da forno in vetro	1	180-190	600	25-40	
torta	pirofila rotonda da forno in vetro, diametro 22 cm, scoperta + teglia da forno in vetro	1	180-190	180	17-25	
pollo, 1,2 kg	piatto da forno in vetro, scoperto + teglia da forno in vetro	1	210-220	360	45-55	

**Hisense**  
life reimagined



929171-a19

